## 中 西 兵 略 指 掌


十年 可知新式之歌寶為重善故德舊志海口近年俱用此等新職開用售造之二十一 能可用去大其各樣化圓 10 a do it and mortal 四治八年城上 维令大不圆锥队成之柱 軍器四 内带·柱顶監察細形 外奏吸形能密鐵。係用 始創新式 破相即之即受得其用關 **於極新破縁起** X 尤錘厚 N百布國歌局員云近十年永歷試大歌追穿鐵甲之理 以其之後體 布陽軍政局原書 一都发俗化特质人模中! **沅南陳龍昌成叔府職** 箱 **饭选再停能與伯成新** 惟凡磨之豁熟取圆 **碗** 先凡 至同 29.鹌鹑均礦其甸此 海鎮而成故須鐵鎔為歐

馬其屬地勿最以楊便于取也 鈞絕所以曳門管樂也鈞欲其正針則無加絕欲 無滿有缺則道物有湯則稽時金內編毛以函物也臨用之時須詳審之宜情兼管 |用以採門眼針桿欲直曲則難入則其端而三稜之欲其破樂景之衣馬其針之長 其堅舊則須更縄之長自門服以至輪外一尺貫之以木管欲其滑利也 門針之 盒也到絕也門針也門眼也 門樂管盒者級皮以為之間之也欲無蘇路之也欲 **庶能力相等而用法亦同今德意志兵船亦用此三種歌聞用十七來的二十四条** 職兵分掌 職兵有六紀之以數冠以嚴目各有分掌無超俎馬(D之所掌門樂管 的二十六条的三種碱或將光事籌備臨時致用及歐門磁彈各要詳者於左 銅價甚貴故近年十五森的二十一森的職又問用銅貨以節經費其或悉照鋼職 務的鋼廠及銅廠大率十五朵的二十一朵的二十八朵的之廠俱可用諸海B惟

之螺形別有扁野自下捎心門體上下均有活筍門腔上下很有曲溝筍之與湯兩 日子各 当人 【 人 人 」 [ ] 医 克店的破棒法 破兵分字 二 謂之銅篇銅第之石圓扁有邊當破膽之底者銅底也破膛有環密合鋼底之邊都 相合也上有胜到路班以制破門出入之度也門體右手图而空心范甸而通也 半平納于門體以圓片合之螺釘固之螺銭外敏有孔而方接之以極形如丁字謂 諸常國片下核好使近案成不無損下於國片以螺釘三枚联合于門體門體上左 且受污也 門眼以門針探心欲其出入便利也好積污穢好令通觉其通常也以 破而不事的可過樂是之中與殿以皮帶母已長馬懸治螺墊下不至地處其損鈴 方而空之謂之蝶腔內置螺旋敢閉以固謂之螺旋螺旋之御有螺核三周而殺其 周備而坚深也敬及破門記數相符移之他破恐不的合凡查破門抽而出之平置 門眼對治心門藥之未發都留滞於中亦以對治心几針之入欲端而重母偏倚也 ⑤之所掌張門也螺垫也表尺也木視也 破門內外附應諸件詳加審視欲其

## 圖總門破伯虜克

日本学中才八月一十二日高



ル裏以油布改其深也查螺柱之鎮蝕灰垢而以卑門聽油潤之其洗擦也勿用砂 邊亦为損飲既恐火氣派壓礙門又恐火力旁灼礟體銅園內周稍有廠監無坊也 利蝕已分須更易之凡非更易勿取出之 螺墊所以俯仰礙乳凡有螺絲宜奏備 图底之間已有積織宜探而去之鋼底之面光滑可變恐有裂紋頂熟審之鋼底之 石思蝶絲損薄易於動搖也凡酸已離架須旋至極低欲其堅固而穩便也 表尺 也去下端之柳取螺柱而旋武之及其合度而復拍之縛以皮帶欲其固也螺柱之 而堅固也查之之治徒至極仍職身下後必近架半寸其強於半寸者螺在有阻滞 以油油多則稱宜扶而潔之歐其螺柄或平或斜追開放死多枝之不及原度者知 欲其外降利便也首有曲滞思精時刻而候方向也凡植表及宜直其孔勿斜倚局 勿執横尺之一端以拔取馬表端横尺欲其便於左右也於之不動是有滞也先去 厚到片子鋼底馬熬照道中乃於阻釘以因之又抽送數四以驗之附門各物略潤 1 ..... 克鹰伯城縣演分掌圖说一

其益局 木觀所以推送樂觀恰及於彈底也使樂東之底於歌膛之底而止馬 中西兵略指堂門是十四軍器 其左盖次於其右益繳名之日監察其螺絲而潤以卑門聽油凡無阻滞勿數於 也欲其利使紐搭也欲其堅函 皮带之長斟酌馬以為度於未聞令時先宜審之 處其定向之不正也敬是及職門之左均有油食不可破損且縛之宜固恐塵土東 而潔净也欲其出入無滞也毛已无則不能洗剛來福緩中即易積織恐其擀彈放 出也 四之所掌無裹金也及带也 華裏之金約皮為之益合也欲其容切政則 於門眼诸處而難以洗刷也預備用職之時頂解去之欲便於直檢而防火氣之沒 人也 振桿下端聯於祭尾而上端易於調動其推齒之入祭尾也不可寬緊搖動 而傷欲管也交戰之時寬備一桿縛之欲其堅固也上端皮象欲其周客而塵土不 四之所家垂线也塞于也 垂线宜細粗者弗良光滑面显欲其無結滞也 前 ⑤之所掌洗桿也棍桿也碌尾歌門之油食也 洗桿上端有毛蒙並欲其堅吞

中南东各首外上 人民十中 軍器 光清怕凝掉沒分拿圖起一四 酸管門眼及表尺望準均宜詳審歐之前都是為酸管中有螺槍名曰來福欲其光限儀也察推達沈之順路間偶有損污則非職目之責 礙身之上歐門最要酸瞳限儀如此條減及交滅所有損污俱清成戰局時時查 碳身之上歐門最要酸瞳 事 酸架之附麗都均須詳察的東之則有四一則螺垫輪及提桿是否齊全也一 查察 自來火及隔鐵藏諸皮盒其敢用也欲使徒而客合也 象限儀者范姆到 是否否合也太聚則凝凝太鬆則動協宜的其中属一則全架之螺釘是否緊切也 连左者却碾耳與架軸不平行也修之不易宜默識其偏度之率而一則破耳之環 則架軸是否平安也驗之之法以煤墊漸次後低視礙尾非常在祭中而有追右或 之門眼阻塞以對治之對鋒有機鈍曲短缺免可用也每職一行應設一匠以司其 潔而無污損也門眼之內范銅為營銅管之底須與碳膛相平也首有不平以姓治 煤釘之上各有煤盖以徒因之首有最鄉震動易脫始誤匿輕為 子樂車箱亦宜 (一)之所掌張身也敬架也于樂箱也自來大隔針之盒也象 個然展矣故先插隔針據以拇指欲其穩客也次加自來火艱粮被之緊姦欲其堅 揮引其插入也須壓於活機之上使禪遊破中活機不得跳動既出破的循來猶減 銅盖底蒙以布所以透火而燃集也孟之内部上有銳蜂名曰活機所以射彈而發 象者即素勿承恐鉛出碳口飛散而好人也 彈腹儲樂上有螺線是名彈鳴中有 彈藥更旨 一開花彈及火彈 彈外鉛殼欲堅而滑首破損凹突有浮脱活動之 游表之媒施切勿輕動麼我所差之有定為 減也驗之之治以佛連箭形指於起處置儀於職之方起以螺墊取和視酒準空點 校轉空中隔針即脫雖無間隔而活機尚未動也及其著物機即震動射發揮引而 火也彈引者即自來火螺線與隔針並藏於歐目之金者也隔針所以間隔活機與 合中以為率易儀之前後而更置之酒準宜仍於中馬首有不合驗其差而識之其 度級以将我有佛逆以指應有酒準以取平頂驗其器差尚數撒之以定用時之如 

城武之改其坚定而安站也凡修到面須于下風五十步外視毛也以作之恐磨撥以銀見五口太幹則須張侈其四而以銅杵推入彈內納料在第一雜物丰中以指 側在子原伍及火藥旁流即須更易之如可隨時修正則無順更易或取以指或夾 插之不入知其何直浮起即放去彈幣取銅孟而拂找之去其塵垢而復納之首敬 其學紅鋪住出入報施者來之一則銅孟不可提出恐安置難必不能插入隔針也 国档截半上涉花园 \* 針之外端宜適合于破管之腔 光清易於脱落也各種破學面 程不同隔針迎異切勿惧取凡 因而易於射發也 更有七事 針之内端宜全壓于活機之徑 破日宜祭之一則隔針宜平五

中西年中村中一大東市中日 機又恐磨操沙土而生火也尚有礼处即取尽無袋以吹之以執城在第一則隔針 合之經須防損製羅数四周干清之處須防煙寒有一於此弗可用馬若兩端銀處 乾拭心入視銅面之B有無留污而詳審之一則活機宜于清動而兴锋宜于直號 之孔不可有污穢物輸飲也有有阻滞息用布經鐵縣潤油以入也別用布經錄縣 正自來火即難安貼恐機好不能正射也宜更易之 二洋鐵管彈 彈管外殼針 潮港而動搖也螺絲內外做光而平其錫箔與銀色之間積成綠編或錫箔有凸出 生墊而惧作也一則銅孟及彈嘴之間不可有反上水減火換等物也既恐阻滞活 缺失数凿尚可用之 三樂裏 樂裏之衣以網為之苟在箱中稍有操狗及級 動搖恐在破骨中凑射活機也亦宜棄之一則彈嘴螺旋不宜搖動於側也彈嘴不 之處知有水漬都均宜棄之螺中間有做銀白釘以釘固自來火也不見此釘知已 也清動而直說則能被自來之錫箔滞飲灣曲者被妻勿用一則自來火媒縣不宜

開並洗破門四至于稱取彈軍軍軍衛隔針及彈引力與級〇侯表軍軍無及開 裹局 ②司张門先去柄尾之梢次乃旋動螺柄左轉半周平持两班之每放一次 尤防候用司其事者俱之 清更换為宜又須該演数管以給其可用與否若無表格有與各種職類門與不同 **像門即将門針插破樂處白花紫螺柄後即按令提起表尺其各號所掌分詳於左** 用開花彈及火彈 一洗碳管浆樂彈之時須按號令抽開銀門洗擦碾管首有餘 損也縛之以終不可鬆脫也行走震動處其藥沒也除雨湖流處其本演也養漢水 小者須獲其輕重而去取之 四門樂管 管中引樂極宜乾潔包之以紙不可被 偶裂縛口偶鬆者急於雜物箱中取絲緩以補級之而束縛之若火藥已沒裏形数 ○之門針宜破樂表如其未破必樂東太前或東小而低也玉用歌門面酌發其 鸱時致用 A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The state of the s

速為之既潔淨後底即避合務潤以油其輕如吹氣然若再開放用格力所今油若布及肥皂水為鬼凡水一桶融肥皂油一磅為率前無肥皂但用濕布此為美事宜 底①以左食指跪布祭净銅图又據門歷之前面因此處易於積藏也歐門國際通 中西兵略指军一人老十四軍器 不開於用早門聽油因早門聽可以却鋪而格力所今可以乗些實之種垢也此時 ②由後口條洗礙膛及門膛前面若有做污住用濕布若有積織可用鐵碗其洗刷 也宜以肥皂水或格力所令或清水次用布據範排送破門数次欲其油氣之均自 直於禮恐損其發也死去破門勿用洗桿恐帶動鋼图也每洗破門勿用砂石惟飲 於阻滞也其推揮也用力級送深浅有常處首忽深忽淡伴樂體有大小則軍之達 近無定也推送之時須與職管相直欲其平正也洗桿用果会於鐵塊力勿太極思 旅城柄稍沒其氣恐其壓監也如有餘雕花起阻釘抽出碾門 ○以漏布條淨鋼 ⑤之洗桿項出於前四欲以管中積載直出於外也否則得毛逆轉易

輝底之與後の欲其相平心 詳及其故為或針孔豬海彈引之緊然亦須放足否則搖動而易脱也且思活機太 **羅雞裝入職中速後震動亦可無應故於其家放也先插隔針次旅彈引及其回出** 象皮壓定彈嘴於上螺以壓彈幣沒打之不動再將下螺被緊恐上下一併被動木 應察其自來火及隔針是否取去其安於箱底彈窩也須平正而安站先旋上螺傳 也光去弹孙次拔隔針其插隔針也須插至針根而止插之難入須更一彈供開時 乃稍潤以油而我乾之思油多則震動時易於鬆脱也若回出之彈仍還於稍養因 之彈光縣其下螺稱們軍然有照的以弹可横卧為度若螺絲結鑄旅動艱濫者因 其損傷也一回與回无道聽照用何禪不得錯候追隔針已插則回之事責關住匪 必客合也 敢目於指察各兵之外有事责二事隔針及自來火彈引也凡隔針在 輕應思指城隔針常勿数脱又思隔針入職常頂向上彈向之與職管放其相直也 中面天各旨是 人卷十四 軍器 克病伯敬州故名法 四之事引惟在箱之彈箱之有鐵架者於後第二行

點則發而皆中矣 於門眼也欲以横梁客合於碌面曳鉤之絕與之相直若手高於横梁則斜曳而不一一開放之鄉〇以門樂管之横梁門樂管形如丁字上鉤連堅固恐其鬆脱也其插 度而旅定之正其頸項以一目望之使表端平於望洋光鋒而與所勢之物合成一 一一定方向之時〇直預備門樂管〇直提起祭尾離地而移〇則專司表尺之横直 這而不能射發也 於大也你於橫梁則易於折斷也門樂管之折斷者可出則出之否則以門眼鎖推 而夾於年福未發大之管而從旁點之然大為假真大其未發之管有二種一則横 梁去而横梁之函尚在可將函口剝開以露其樂勿今縮入門眼也一則函口己直 入之曳之而未發大者可取出而另置之首門樂管已餐即以棉紗大繩二中燃火 可用統縛其端免致縮入門眼是任可以權用也首本發之管亦已用聲則剖一 7

洗桿上端益此油能融化樂煤易於刷去也油太少則礙管積添方向易差油太多門眼而已因須切記每開放時益固于箱時補以每開放三次将格力所今油抹於 門藥者宜以門針探試驗其通塞又宜查藥裏之是否在門眼下也 不發及門樂發而職未發者即以刀取出其管此時恐餓中有大切宜慎之凡但發 裏為門藥而然之但恐人藥散開贻候匪輕馬每開放一次心将門釘連提二次不 動而於側也又旋動螺墊將歐身的略取平絆以鐵練則扣架尾時可以穩便而用 也已装揮奏者①即插以門針恐樂裏之游動也 ①以礟門旅緊扣緊柄旗恐稜 一定職之時各兵間今停止開放預備扣上架尾巴光扣裝門無盆思走動而鬆脱 則職管滑利彈飛更遠故每用油時不可忽多忽少也几天氣陰濕樂煤自浮則以 必出而後人多稽時刻也敦樂義之衣阻塞門眼止頂 然一門藥管於空礙以通其 谁小利無林一周天氣原熱可林雨周若有洋鐵管彈可勿抹馬 歌日見門集 白 与 日本 一人 しいり いこか 元店的破損故る法

日日子田子門一大大日日日日 所定之度分也一則職尾方面及象限儀下邊恐有灰土墊起也一則游表之酒車 扣也 回以華美金藏於于箱恐扣架尾時有所妨礙也若礙己装揮仍将華夏東 空點須常合乎中也 若遠於三干一百道當而物在平线以上自低學高者光是 缺口與應擊之物同一直終而止馬 无架尾獲亦可見其物或應提之分寸過於 後望之終勿太長恐風吹而動也望之之法以架尾左右移使望華之大學表端之 而並埃引彈也 战日於定歐之先須令察洗嚴管又令〇二兩人洗擦鍋底銅圈 洋鐵管時亦易於從起也 色以架尾移於原處與于箱相直仍雖八步欲其便於 表尺之長者 唯日用象限俄以定之其用象限須知三事一則佛逆之箭形宜正對 用垂线及来限儀 儿望难及表端相合時不能見應擊之物者面以垂线於架尾 恐樂煤出澤積久而難除也 人使移動後即可開放也 五須被緊揮架之下螺恐移動之時滑動掛扎樣本運

||酸以測之乃以所得之度減於應用之度馬 之處加於應用之度馬若遠於三千一百遊當而物在平线以下自高擊係者先俯 一概自能潔淨也 替所記之一指二指色須詳細聽之若逐歌開放之時亦由歌目 司架尾之磨左磨石而磁管可不洗也因為時甚迎且彈在磁管小彈已散相為磨 假以測之使物與表端及望學相平於是置定象限提起游表酒準取平乃以所得 用洋鐵管彈 用洋鐵管以速為於於前備一枚於架旁以供回之取用也回惟車 ○則洗淨桿端拭之不淨恐垢墜破中且傷婦引之螺線也及其緩緩推送也回則 沒而彈近也再裝放時先以此裏用之其回出之節仍置臂上左拇勿縣急令做目 先接藥果納諸盒中次接彈子謹敬什根其藥裏已被門針刺破頂小心保護恐樂 回出彈樂 弹梁既入欲回出之必自前口倒推而出也其出之時回則抽放歌門 指令某職開放因账目專司本職可以確知其齊備與否也 中面兵各首上 人人一一一 事器 克洛伯敬聞放各法 九

則職架及于箱尾箱用過之物俱須獲歸原處也四則職管先採卑門聽泊俟一週底鋼圈不能審合急加銅片以墊之二則彈藥彈引等須收拾妥貼詳加察看也三 開放餘事 開放已畢成有四事磁目審之一則詳細洗據歐門及州麗之件若銅 之如有鉛塊堅積難以刮去都須訴知分帶的匠搜剔非礙目所治之事也 時後再以肥皂水洗之若來福綫內有鉛甾烯亦應取去潔淨之後以卑門聽油潤 取去彈引及隔針切勿遺忘而贻似也首為洋鐵管彈則擦去樂煤納諸皮雖 勢 屢經試驗而知勝於左右雙劈簽派門物件較為簡省門腔鋼質較為堅厚且有 門之處名日門腔左右大小形如斷隊前為方形後為半園桶形横剖之成兩邊平到空歌鬼安置歌左右大小形如斷隊前為方形後為半園桶形横剖之成兩邊平 鋼围銅底大氣難泡亦較為客合也百次始換鋼圈銅處一其圓劈破門門腔亦異 酸門酸弹說 布國舊用之後開門歐以雙劈左右將緊近時克房伯獻始東整塊圓

77 7 77

後為園柱如削去園柱小半而加一斷方劈也横剖之成兩邊平行兩邊不平行之 短即第二周甲为之大於九丁也其出入於門腔也後之柱形常暖靠於門腔前之 依職管之何直割之其壬子終必等丑寅終亦必等惟庚辛幾則愈在愈長愈石愈 方面山縣直剖之成不全國面與扁方面相合山聯門腔之形亦准此或任於何處 **殿管成直部而两丁與壁管不成直角也門腔前面通於破膛中嵌鍋園門腔在上** 行的邊不平行之四角形即隊一甲两與乙丁平和甲乙與丙丁不平犯緣甲乙與 陷為蝶槽以承螺銀門腔比明破門可詳為 一論殿門及附展諸物其目有十 一為門劈木體煉鋼成之堅級而光前為方核 一人用サンター

中西兵略指掌 卷十四 軍器 克唐伯城門各件国北 劫上有横柄两手可持一端稍長有孔可指其接於螺鉄軸也有檔當以與圖片之 大於歐陸百分寸之数分鋼底之儀留一淺孔以合門體之筍恐其動搖也有剛線 榜当相遇使從之不過其度馬 五為 鋼 底圓 扁而有遇邊高於面四分寸之一徑 承螺鉄之軸却孔下有精當所以限制螺鉄松旅半周也 四為螺柄接於螺鉄之 合也且使火藥之力不能推出劈形也 三為圓中以螺釘合於門體之左有孔以 堅其內端銀於門體其外端出於圖冷以接 螺柄使放之易於旋動而閉之易於密螺鈍門劈之上有胜釘之糖雨端有起記 二為螺鎖直桿之上態以螺旋球溜而 至何處其二面必平行常與磁管成真的 平面與門府之前面新抽則新釉性任抽 也門劈之前中嵌銅底門劈之右有角中 空為彈藥所由入門劈之左上空加以安

中西兵略指掌 人卷十四 軍器 泛坊的战战各件国报 名田图點而前留其好就職管而平利之形如第四圖其图之外周即磨之極光以沒知用於而前留其好就職管而平利之形如第四圖其图之外周即應之極地經過图一名伯勞杜懷清者創造之人也線最精之鋼以為圓環飲於图腔機性近底處 三周可與所墊之銅片相切欲其去貼也鍋底前窪所以風火車之煤也 緊合於图腔之周其圈之後面U.用亦極光以聚合於鋼底之邊有後围,此三周所 以限人氣之逆洩也其門問如成留限如庚隙處成緣不宜太獨恐火氣溢於图周 国五苯 副 無法包工 之外也围之内極應與底之窪 程大小相等也凡新製之職用 腔心自疾能竭力掛逼使图外 之一方然火之時藥力張滿磁 之後面出於磁膛平面百分寸 之甲甲環周集着於图腔围後

之精粗故克房伯敞中在古心绪成一 酸必追到图二极渐渐磨去图周之外及图 親 整鋼底宝合於鋼图 Lo 薄者四松厚如百分寸之一 二薄如千分寸之五其徑少於銅底四分寸之一可以 入於照經也 入為阻卸有扁蒂露於破尾之面有短档刻於門體之上抽送之處口與銅圖緊含銅篇上下輔納箱的歐門離機等指似神使洗破管鄉不至有煤垢不免有未獲於甲先洩於乙之患 七為銅節空徑與歐膛相等門啟之時銅筒前 腔之而可以解固包愈使屋土不集於歐門也 十為銅墊市每破宜備厚者二枚 以之為限使改門之時銅箔合於微膛也 九為門右銅線有螺釘三枚釘固於門 图嵌於門體前窪横割之如第五國令火氣派逼甲科面則七平面轉情於敬知然 之七七環底集着於鋼底自無火氣旁沒之患矣故鍋圈之法較勝於鍋图舊飲鍋 一龄用翻图之法育三首治图之形趣 一病居故之治凡用時之久都悉關造法

中西兵格指堂門人養十四百點 處並無樂煤焦灼即知此图可用其每職寬備之一图亦如此試之故廠中試過之 次以一磅樂表及實心彈試演數次取出鋼底視之若图之外局及與底邊相切之 動則以木槌學圓片之外的旋之太易則以銅片墊鋼底之下俟鬆繁適中而止局 於外局以故於圈腔乃取去歐門之銀節推進職門視其緊密與否首螺柄不能校 换圈也 三為更换之知凡門體前面及門腔之間積有無熄不能旅帳知銅圈之 鋼底以銅片垫之用接力管旋裝螺柄再改開數次使一人可改閉而止馬然必因藥用放數次其國必漸縮於國腔其底邊不能緊合凡礙門易閉即其候也亟取出 後雖開放數百次可無旗應也 一為觀整之法用歌者開放数百次或經加重大 數十次均可無應若交戰之時間放不過五六十次不必墊銅雖開放數印亦不必 開放已多漸次備入非公時時計及此事也追既輕銅片門已易閉則開放百次或 克房伯雅修妆各法

胜之内以武之又用此法磨围後之面及到底之邊以武之俟其可以容合即潤油

更换也 銅底在交戰之時雖外周有煤亦無妨害侯戰畢後交敵修養可與新職無異馬若既換新國宜墊薄銅片於鋼底若鋼國外周有煤即宜取出療淨而更墊厚銅片於 夫圈底之間偏有火煤則因門未緊閉或圖核已傷之故門未緊者煤必如新月形 宜更換比取去之法將鐵爬自後口爬入隙縫以洗桿自前口緩抵之即可脫落大 飲若無洗飲可以仍用舊图但宜轉過四分圆周之一太約可以聚本若仍不聚即 而止否則有碰折阻釘碳門陸地及過於抽出銅箔不合之外 旁已有大樂洩出即宜取出洗 據之並洗擦其圖腔又查圖腔及圖之外周有無烧 也围线已傷者視三圈线中燒蝕一线尚有外周二线可以相切若竟不緊緊亦須 市為私品與可古為保護則可 論保投歐門各件其法有十 一改門之時不可驟抽須以兩手旋柄半周緩緩抽出覺有釘阻件其法有十 "铝雞構更而用不得滿仍無益也克磨伯眼門各 二開門之時不可

١

中日子上海と | 一一日 ここに 南北軍民北 其未及於物也水不作開用火引者不及其稳妥其已及於物也裂成多地用車種 成鋼圖亦須略潤之而仍以光布状之 十預備用做之前每須查檢職門各處縣 開花磁彈 克唐伯職之開花彈表鉛而裹鐵虚其腹以循炸樂洞其嘴以函雖引 典職體聯合 九將操將威之時宜洗淨職門及各件稍潤以淑其阻釘螺鄉及銅 如一往被動 密合也稍有可疑之图切勿用於交戴之将 八朋紧破門之脚每思圖片四周须 沙土度損之弊 七每换新图開於三五十次即宜詳察之若此時密合 掠能居久 底相切之處宜於間時洗梅准净則開放五十次或百次可以無應洗擦不潔恐有 無带出銅图之弊 五图制底間勿留沙土銭而恐日久磨據浙不順密也 六图 成之弊 三個風不可無端取出惟修换時可以取之 四洗酸管即應置破門底 聚推須以兩手徐徐送進旋轉緣构俟图片切合而止否則有推損圖片及擠損風

日日子明才了 一卷十四 圓柱之周而有被即頂上有孔彈首所在孔三分段上段有螺槍中段為空圖獨形 治鉄為空柱形而空其項柱之成用統以图自下而上有五六配如桶之有羅然羅 之外即断續而為直槽或一馬或四馬膛之內腔如其外馬其頂之圓而則都合於 都不及其猛烈今先明其揮之體次詳其揮之用 揮之體可分為四 下段為小空國貧秘信合於彈之中重緩爲螺槽之下横穿有孔以插隔針其孔與 垂晚成節而偏於中垂統局 圆利直焊花鹬 1年第一

深 三為炸樂滿路於單便后各三十分人一月 一人 一人 一人 一相函欲其给之处切也给教之怪如顾管之空合永福战其给福之高如来福线之间相函欲其给之处切也给教之怪如顾管之空合永福战其给福之高如来福线之 外有螺线以花入羅頂上孔而中容自來火之螺綠也既安炸樂及銅孟活機之後 不得上溢也二日活機質厚於孟在中段空園之內口有横梁梁上有鋒銳而上指 口外有邊置諸下段空圓之上如孟而底通底有皮層中四圓孔隔以薄布使炸集 炸失之太早今布國創制之彈引最為精妙其中可分為五件一日銅盖海銅為之 螺線及相連之物也舊時布國及日耳曼俄羅斯英吉利所用之自來大彈著物即 恐其脱也已之以錫箔欲其易於於也五日隔針亦叔詞為之其插入也隔於彈嘴 鋒高百分寸之四所以射發彈引也三日彈嘴以執銅為之上窓下平下連短管內 可旋弹嘴以合之四日自来火外有螟綠中有銅帽所以函自來火也固之以白红 三為炸樂滿儲於彈腹而略空其上以留銅孟之地高 四為彈引即自來火

中西兵略指掌 人卷十四 軍器 能以一指提出為度回直活機於孟上以小詢提之起落數次所以試其利便也復 勿將彈置地下 三為飛落之時彈在職管經火藥化氣急切推送彈外鉛級棒通 近敵之時鎮合軍中 二為裝放之時方彈之将裝放職也四以起彈螺械提起一 於嘴孔日以到行及木槌擊到五以壓之令五邊合於下段空園之邊鎮散堅固不 彈置諸國之在衛走近 臀 加以隔針回即搬以左掛 歌日又枝以自來火回納諸 螺入旋入螺嘴將彈置入于箱旋裝彈架若距敵甚遍可將銅孟活機另藏別盒俠 〇八錢爬刮去弹膛垢滿更以刷于拂之〇以漏斗 装入炸藥頂小心照看勿留樂 彈之用可引為三 一為裝合之時凡空彈之裝儲炸與銀合銅件項令破兵者之 插隔針以試之首活機太高針擀雞脫則因孟口之未能緊合也囚候聚合己是用 螺线之下及活機口邊之上防其非時之射發也 樣是面裝放政

之而以發熱所以此式彈能者物數步而後炸且能洞過船身而炸於船內也滞而彈內活機之鋒仍復前極即射破錫箔而生火火自鋒旁空隙下縣字機盂 行空中針即脱落而活機在內與禪司逐尚未能射及彈引也追禪既着物 三門縣管皮盒皮腰帶 每職一具 煤义解定弹黄西线 四磅彈磁雜物名目 每職備五具 女 爆 整油套 我在 本 及 及 食 香土皮 赵八版蓝 之犀釘以 每级一条级一条 每碳二口 每碌雨條

上线的木套管业上門眼鐵以職出 # د 嘴鉗 秋州国片 之城北多歌 油 似祖文坐每个三口以初大旅每个大八条 門與實每職一 每眼二方非馬口鐵 柄 柄柄 十條山布袋 柄啪軸座上 1 班座上皮部 业格 竹鐵化 Ë 非 K 銭 1 丝 内以通 東 時 壶 集到内洗 雄 於用 折桿 軸バ ·SAA 冲 口具具柄柄柄柄

红科馬鐵 カネるます 秋张 朴 媒織線刷 線属 等針 マーキーヤロー 東京な おめる日 双洗桿 **北洋鐵管準水原町** 外銅線鉤棚が樹地 ル門服小刷用以は ル戸根小刷用以は 从長木 北鳥嘴鋤用以 聚 #31 四月 差沈内法 枝織 利胜利 毛放祖士 每年年年年年年年年 日 展 展 展 展 展 展 展 展 展 展 展 展 展 展 上 長 具 具 具 具 具

转线向下也若高低在数尺之内仍用平拳法之表尺若高低感绝则须以象限像袋高度若干,一為斜擊謂物高於今而延緩斜向上班為延繳或物低於今而延限像等高低一分之彈差尺數名日度較檢表後即知應用表尺横直若干或象限外成的4时第六行為表及每高低左右一分之彈差尺數名日尺較第六行為象 見物追擊 凡服學物須定眼草其檢表之法有二 表第一行為物距職之步數的二人四如第二行為直表人之寸数第三行為 平面或同高於地面若干尺也法以已知物距職若干少所用藥裏若干重後職車 加減之物高於礙者先以象限儀測得物高若干度分次以距礟步數檢碾半表眼 尺之寸數每十六分第四行為職品度印服管與地第五行為彈落度即揮及地之 度分與物高度分相加即應用之高度其物低於限者先以象限儀測得物低 礟表用法 一為平琴謂物與風同在地

干度分次以距减步數檢磁斗表揮落度分内減物低度分即應用之高度 得縱綫之尺數 求平擊時餘橫緩法 既知彈落度若干礙彈能及若干歩欲 破若干步處之虚垂緩 名日凝緩之底點距破若干數檢破準表得其法以凝緩 表尺之分以減物距碳表尺之分為較分以来底點距碳步之尺數城準表內即 附求平擊級發法 既知表尺若干分城彈能及若干步欲求破彈未及地時距 於左各以彈落度檢彈過頭頂以後之平占步數即為餘平緩和所納 破彈料及地時飛過縱緩以後之平終名曰餘平緩約以人身六尺為縱緩列表 C. J. A. Mark. C. 如圖甲為礙乙為所擊之物甲丙乙為彈過之曲緩甲乙為物 二四六八十三亩 四八主 八 TELL 成表用去 0 几八七七六五五四三三二二二二二一三五七0二六一三七三九六四二一 二二二二三三四四五五六六七

中田兵即北京 八美十四日品 先知四事為分隔之前于破数高于物数破平距数物平距数然後可求應用之藥 揮用樂二榜一分二十四磅揮用樂四傍近年新製銅廠有十二磅彈用樂餅九傍 樂而未備九分樂者可用八分樂而略昂其破凡言分布皆析惟不可以四分五分 越隔過擊 儿歌與所擊之物中有分隔不能望見始岸之期 煩扣其敬彈恰見 之兩樂表相係其常用之樂表則四條揮用樂一條六條彈馬樂一修二分十二榜 輕不能從越重擊則洞橋而過不如輕擊則雖敢土中 炸成圓窟又如本直用九分 越過分隔而至您擊之處為時視用輕樂表節做鬼勢今則陸路之破用一種樂起 二十四磅軍用禁餅十八磅看今以常用之四磅運六磅運列表其用表越擊則須 而兵船破空之破用輕重數種樂裏但使越過分隔不使從高下墜有時亦故意用 輕樂是者一因不能確知物之遠近則擊于大速處不如擊于略近處一因土物徒 距做步数內丁為狼狼丁為粮錢瓜點丁甲為成點距破步数乙丁為餘平塊

先求沃角 最及尺度局 海每度析為十六分得方面又以已知之心丁步數为丁尺,至五十尺少封做钱存方面又以已知之心丁步數的丁一 . . . . **申加於城** 法以已知之甲戊步数丙戊尺数 成角丙乙丁為成角即物高距线與己甲乙為克角或所天角政角距線所成角 两乙戊為克角或與吸中原為灰角即切線與破高天乙戊為克角即吸馬距 平线亦為物平距线與線数市內戊為高界高于城之地亦為物平距线即物平距方戊為高界高于城 **丙丁為高界高于物丙庚為高界處地物切践甲** 甲己為嚴平既即被此甲丙乙為軍遇之曲线丙戊 如圖甲為碳乙為所擊之物甲乙為距說即做物相 7 了為分隔戰敗丙為分隔之高界乙丁為物平的即 践所成的 成之月上· 松角度表表內步数為機與五步

並得破平距應用之表尺横直数者用象限識則以充角加氏角得應用節度課職教育與或與賜仍以所設數来也 設已知角一度一分所與或與賜仍以所設數来也 設已知角一度一分横幾一千六百得八百檢表得三十五或三十六尺仍以二來之得與政府與成與賜仍以所設數來也 設已知角一度一分横幾一千六百歩衣内無此意與幾多于五十元人 次檢轉度及侵済 二分因物低于碱故以氏亢相減得吸角六度一分用檢入之尺檢角度表得亢角二分因物低于碱故以氏亢相減得吸角六度一分用檢入了一次檢角度表得充角三分因物低于碱故以氏亢相減得吸角六度一分用檢入了一個 一西兵略指堂 ● 卷十四 軍器 又以已知之甲已步数即甲乙與己乙尺數即两丁與飲角度表得充角乃視物低 于吸有置民角減充角得吸角物高于碳有置民角加九角得吸角 没一十二百五十如高于破城六尺<u>梭角度表得</u>元角二分又知物平距了五十如 第二法视物低于磁者以亢亢二角相加得進 H 設知城平距

次布国军政局屡次武海得其通中之勤者高雄差和细玩之可知差数增减之故难知距碾若干步應差若干凡然後擊者干高長潤之物可知百次中能命中若干多餘彈差 几张同弹目集同昂度亦同而屡次擊之彈未必定在一點用碾者頂與較數相等或略大者即用其上格樂養之輕重按第一次為老擊所常鄉第及較為法除之得較數乃減跟準表內歐平級四與歐平距卿而表尺之較分擇其 門兩眼昂度之較分擇其與革角相等或稍大者即用其上格集裏之輕重並得應 道大三耳差通大則横差亦通大增數亦大於平差四葉表不同距歐同則横差恒 法先求丙年後甲已為一率甲戊為二率七己為三率得四率為许次以服平距之 用之表尺横直熟若用象限儀則以敬平距之敬昂度加亢角得應用昂度 第三 有六一距銀道逐則真差通人其漸增數恒大於平差二葉表通小其真差更通速 山納中物高於眼者以元元二角相減得草能次檢眼表內眼平戲四與眼平距 م من المساحدة المساحدة المساحدة 考验理差

一分武二松又知靶高及距歇求百强中能中费何次较無差之酸少中数何次差各除其高長澗檢定差表得應中數次賭解酿設於如 第三法已知跟之本 不必 第二法已知範距礙及高或潤或長求百彈中能中我何次則檢彈差表之直差横 數入以逐差與定差來之為靶長數又以橫差與定差來之為靶潤數值差檢差論 用靶之高長潤數級站站則檢彈差表真差與定差表彈相對之定差東之為靶不減 檢用彈差表請五 第一法已知距跟若干如欲百次中命中若干次来 同惟敬十度以上昨葵表小或彈小則風力差遊大横差通增五餐夏不即距銀回 连差亦同惟距歌遊逐差數遊場恒小於平為六歌徑通大則横差通小而真差 五年四十十二八老十四 相加半之一在靶外則相減半之即得本碾應中次數無益之做東本差與半高數相加減各如第二海求得次數為本差上下兩 第四法已知靶之高及湖并距瞰數求百雄中能教何次 第一法己知距艰若干少欲百次中命中若干次来 THE PARTY 第三法已知職之本

中西兵略指堂 人名十四軍男 大海野 | 其表尺者試發一彈 甚差要大於彈差表內數亞須改其表尺改之之法則檢銀车一發一彈其差數小於彈差裔數即不必改俟屢次試之而差有定都如恆病須改 隔途擊慘令人於遠處孳置試發三四次確知其越過分隔若欲擊更遠或更高之太於彈差表內數約至一三倍者急須查改尺度收貨時與限不顧相地,二越表所差尺數而高低在后之相以 一見物造擊慘初次武發其高低左右或遠近 移改尺度 凡給得應用人處發敬擊之而彈落處恒差而高或低或左右者視試 种級即以為平地如第二去来得百軍中應中次数 則先用第二法推其高之次数獨之次数再以兩次数相来百除之得應 中次数 愈可改其人處 三不能確知距母步數姑楊度其造近查表尺以發一次再查更 这一百式二百步之表足以發之其時令人於職旁速處望之若初彈不及次彈太 第五法禪差表僅犯一干步以內其更速都以起高與彈落角檢角度表之横緩 -----

差而左十中所以既定之後不可移動如能在連於所擊物處作識定之則所差甚 定华宜審 凡定職之华用聚限儀都不如用表及若令明目者定之相近千步處 若分隔近眼近而近物速者歌向旁移則横差甚大其敬考移尺寸與横差尺寸之 五百步處三十四次不及靴而不及乾之彈炸開小碗總可及靶所以失之太遠不 比例若碾平距與物平距 設碾平距一百步物平距一千步将碾移右一寸則彈 上下左右僅差八寸其中有更宜詳審者三事 一越擊時須定準點於分隔之上 乾於一千五百步處百彈中九次不及乾立於二千步處二十次不及乾立於二千 如失之太近也 近之處立犯武之視百彈中能中若干次即不致揮飛太高 設鳳葉同前立六尺 巡川面中取之而再武之就其能恰到而止若不能見物無從知其到否則應於略 二眼架論歌側不平則横差甚大所擊食速即差數食增而其差恒向低輪

頂之缺四是否参重而旋表端横尺以消息之 三擊移動之物頂審其漸左漸在 者大船及成隊之兵則應定準點於起處方能中其中間之處若逐而甚速之日表者以距職步數檢節行抄數與物行逐車相東知應於物未到處若干步 或渐逐渐迎或向左右行行而的計其速率以定之列表如左 還欲審此差應用象限儀定其市度若干次於今後用垂线望照洋之中火與表 應約計其連率而定准點於未至之處如大兵和表八十或一百二十歩奔 步磁距 て 三 五 八 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 五 () • 四000 四五00 五000 兵成馬馬克服馬克里 相行則

透其物若干深好由實測而知凡羅同物同者已知若干連與若干潔不能比其更利分明泊為用歌所不可做四集版表及循數周者嚴之 表內所列若干彈藥能養穴差於第六卷連門須兼依遂力表為力表第八卷時引表看表第四卷速差表第五卷次其能否透過則須兼檢透力表的皮表第三卷雜直差表第四卷速差表第五卷未達率 於此可見任在何處有若干空氣阻如過埂牆石牆木科土質等物速率彈降時於 中西兵略指堂 人卷十四 軍器 之造力為一新造未堅者為四完好石墙為以合在尼脱墙在做為以凡論永以東 羅之大小即知透力之深淡如六磅羅與十二磅彈二十四磅彈同於三寸五與四連與更深但能比更小之速率指於速輕好與更小之透深若物同速率同春已知 寸六與五寸七之比其透深之力總分為三類日墙日木日上比論墙以存氣至墙 速率宜詳 凡開花彈透物之深淡田於飛行之遊速速率表内所列樂表若干 **埠點於未至之處** 鎮三十多鄉濱定 未选率,於此可見任在何處有若干空氣阻如遇坍牆石牆木料土質等物。本羅落時於此可見任在何處有若干空氣阻如遇坍牆石牆木料土質等物。我这率若干处第一横行為始速率以下為五十岁至二干步之末速率防出版 定半次書

展時之抄數第六行為距職八十步處之縱緩又數第七行為表及每分移動炸處 處八十步發火者為恰好益職昂愈高彈落愈逸時引淡深應有不易之學職表內 拉减彈引發火太早則中途裂散每有過與不及之弊故平時採済須以未至所努裝十八磅樂餅破之 凡雁時彈引之于毋彈炸別風藥扣定時剝撥於太太遇則 A . O . Le Martin I ... L D Cornin 所列之時引起前為見物選擊之起其第一至第四行與敬华表同第五行為彈引 三寸之錢甲須二十四磅彈銅雕破之厚七八寸之錢甲項新聚二十四磅彈銅雕 飲須向一處逃擊低惟近年西國船身用鐵甲包裹非六磅彈所能透過大約厚二 以藥散土中方能炸裂者擊極厚之土城不可直擊須取科勢壞之者欲擊城墻成 新填土為內若祭木壁及船界可改用火彈若祭厚土墙勿用大葉表须用小葉表 木為一稍次之而拉司脱木為云松木為以楊木為二凡論土以半砂半城之土為 一砂與粗粒合者為似土沙相并者為心二砂一做者為心無磁泥為心終土為心 进车宜样

見物過擊不可太逃雖未至物三百步處炸的仍可著物若越擊則應在分隔高界 前教第四五六行同於前表之第五七八行第二行為擊分隔高界之直表乃凡用 **酿的弹引有太早太晚都只須檢查表數改時引之浅深不必改表尺之高低奏若** 炸處之步數日引時輕棒處較遠若干心,後為越隔遇擊之和其第一三行同於之尺數日引尺較炸處較遠或較近若干心,第八行為時引每八分秒之一移動 界以上炸腩两不先不後表內各數乃炸於高界以上六尺致無溪中分隔之患者 **延酿速近尚未確知者則須用別種彈如法試其遠近然後以子母彈擊之** は よる オーニースーロースニー

一件邊設一管帶每分行設一分帶或管帶可兼管一邊每職第一二號須用請練之 邊二級為一分行右有一三五分行左有二四六分行如有單級則末分行管三〇 凡船旁二十一朵的碾用十四人二十四朵的碾用十五人每碾另有掌藥人運藥 定左右图的灰定進退以上八人為最要四色掌起桿因因掌取羅因圖掌炭歌因兵 跟在鄉定時跟兵各有分掌的為正鄉的日為副歌目自回掌定向桿因的夾 原位 回图公走至左邊面皆科白歌前左行向前右右行向前太图提图立於四边的人们立定设行人亦立定图图是至右邊面查找图像图立於四边的人们立定设行人亦立定图图图是至右邊立於回復图立於四边的一大左回图图立於《发行人亦 人名巴克克 人名 用此个级企业 经水工之布区立 於国後国立於国後国立於医援团立然国境国立於国境国立於国境国立的国际,属于东西的现在形式,是重要重要者又有二人 人各一船右為草數船左為雙數號數自前而後船右邊為右行左邊為左行每同 6 克房伯松根操法二十一兵的二 it to total W. . . . . . . . . 5 克腐伯船贼操

推不即吞眼灰此眼所()() 裕风技输运设塞火 解 服 悲訴(2)的門八之司(3)(6)(2)自動勿(3)口如金)(根) ②鲍勃《俺文②②在登名合金之為② 公公百(1)成,破羅文 和盛果左石用须如西须所啶解勤煨煤嘴 有孕劳 人副重任旁右 潔上查磨之俏 則運從@墊又敬稱又配 数令知分之表净塔 察向 莱德(金)犀面(7)之而则針掌出 不復哈塔队尺列外各左(一)即拿至座先监(回)解金州乢 歌·一部4件望光子仲充(又回 灰张心尼(B)解阅入眼念 又李敬勿停及群原禪师之旁回後磨有自① 則(三) 考 查回復困放運查伽治運機活又面心放來掌 推持 上香(-)新以蘖假 車礫(3)車匱之之礟 戡(三) 架門即並後運及凡自人堂的下絕機之等 e de C 之殷詳之亦彈架(-)下至木於基而(6)鉤件---有濃着人e翻裝與宜艙於觀艙是交份,給此切 輪•雷英者張夾詳 成藥(2)而香此預 掛荷 劃 扎捆 国国内查有政器細 出處堂若合絕備於人又 火於 包查 湿法洗門表容 丙瓜杏不於於解表各查 关条 查上 否如佩故叹而侍集瓮用凇②旁尺页左 下下又下收及昂色①氢的活面面面管 架架看(3)令一度(3)至军車之此活上》 **之之纲先亦切茅(Z)(Z)农菲而孤時盛(E)** 左動 輪後國袖瀬預舊南南友所游。周執(三区)(个)金沢 秘念 风輪內閣查備(3)(2)別若(1)盡便(6)宣解和皇 亦時 又八號在堂。 赴北 下堰有巷:俱勤群之 取微輪則磨 動友:眠於 八字無是在 查勘距自檔例動媒族前筛查 构改模作以几下②至下上①区墊間之①在 加品污惯上母某宜上舱理或何我技笔为遗 有垔②桿滿出及疼艙運距曲捎平後成有之 损使重螺丸全近看,(3)至之柄蟹胀烧去自表 污典鬥趾故解礙(心王)上盆水及體)予口來尺

閉 图裹 装 後至 改 令聚足五 預過念定 藥 儆 取走弱色图像 领向学师故 太方 あ 備 句 此的去至 最而Monate ① 媒 爛 兵各旨堂 此期 蔡色抵荷原区 儿单泽独 杦 ①關以今門間 策處入令應回時間時絕出〇 及全鉤後針令若簡於後之鉤②全可於令字 样刑 (2)後編(3)通後"以其來(3)治羅斯後滿德日火 而令 (3))) 紅以其(3)硬金獲(3)車麓毛(3)上面電腦 雜後 字執和門門內禪教(段雅 -於皮印 架岩 印其 41(4) 下狗於藥眼環則色色彈 假擦枝煳搖以飲 (3)兵 基絕左營 人桿 用以信入 净勒氯動上俱 似火 之立邊用成於 大藥助磯() 企煤又基架相 ②文 旁眼弹左釣進 蒸炙之若 营权的 大调助 P 炉煤 之抽下恐實持 活從在手絕門裏納成為 灰狐 单接鉤推鉤幣吸於推衣 腔出基准放假 大色 ○今上入於久禪後入禪。 (2)州之出下共 44(3) 門自徒則正後應 (3)外房之其为 以定 克库 矮林 表襲 用售包書 桁(三)尼力棉绳| 手向つ 之出 大煤 小图印令 杨色 木灰方更岩雕 组起 佰 承(4) 之健康以取隔 视蓮車猛風人 × 今掌 妈(3)乳木去針 预筛火(<)流人 4 图用洋心硬根 夏螺 備之定應與俱 椊 推入不为動在 鐵推舵的 台数の 登送常上心 送@今用则能 在(五) 则蔡莱③ **15(3)** 蔡氏下稿八月 用數人例 彈爾基驅瑋近 (子)样 \*振至带以 围人向役夫俄 则夫 二十四 時記察木 ①套左後 器處 組煤 孽犹成视 科上右新而克 心墊 华荒移渐典如 和面全用 廖之 **笼笼翻袋(2)**虼 有語の 此及力 勿他 @兼推 带此 墨枚

若巴以若或乃設推檢@設外做已若 開 上改②以用勤②①木以晓碳有 放 M 提向回贈原若即以啟順回好洗 榇 法避移 面盘開车下的所无而很外間 時 1 蘖 係又活治學放領俱會用抽閱之(图令 白改車車推後回曳門之間洗今即後 浸っ 1 左移於旋往仍包活於羅門歌則發回 争 **用於應動判損以車而藥學之()動料** M 門別鉤令軟閉下面先裝②令又螺鉤 枚 獨 之門之根中鉄液屬装芝汤H出鐵絕 办 磁敏废向则则敏俱袭 掌俠令(2)川 者者() 唐() () 战风都 滔 **洗放料@**力 向則掌到掌即以抵閉。 鳌 假道银以一 惄 右各座之解摄团围装 ○時歷史 攻 'n 纠 開所心放眠呼代火藥 掌洗左桿而 丹堂之若(日示巴蒙俊) À 2 蔡之成交退 **在奥格斯**公之與門出 凶 看老唐珍至 ¥ ②上②此子令①故令 港不在〇退 ③同國法人圖持之惟 ④ ◆車所照桿活鉄 ⑤ 下則使門抗車向 表 净必獲②限 Æ 與再於 2 do 不收采 な 多种 架以解放起其外 俟则便 能 輪定太火上(2)字 (一)闰之 灰 掌 著向新活架@赵 出出版 **∌**v 之 於之法車冷区桿 令弹然 恩 事() 確活不將輪の人 装 無後 有 改 面单用州者区推 欧旗推 集 Á, 以代码放下Ot 而後账 (<u>a</u>) 淇 便之反放基准的 侵汽向 1 轉則去下湯服外 推之知 净 Õ か Code 於向其 礟凡若 ىپى (A) 华食 白洗纸

擊之即城之勢加與中靶準麼俱各倍勝自是不復造光度 歌並挟去來福後腹與 東青歌田難職各種自成堂六年五十六年來福槍盛行光隆職每不得力於是製 二三年用新式雜質銅廠布國於成豐十一年仿清倫道夫法製造同治二年改仿 改造來福前陸二十五磅彈四十磅彈六十四磅彈各種新破以備正交與斜度攻 幸收納法後改克雷納法十一年始改造克唐伯後贈單準鋼廠英國來福前膛職 堂十年具國仿拉希脱法製造十一年政仿倫克法同治元年六十二年又敗光緒 來福敬始用後陸二十磅彈四十磅彈並七寸徑破同治九年後七十年了又悉次 国攻之城向用光陸如生鐵類者有喀即內破學感責城田難職雜質銅類者有學 軍器五 歐洲各邦來福職製法互異自成豐四年英俄交戰始用來克斯德來福嚴後成 來福城綠起 英國鳥理治官城局原書 **沃南陳龍昌成叔甫輯**  颗粒形拖未長而即斷者必其無大紋理即不能抵豫大樂張办 熟鐵內炭質多面形妝如像韌質好熟鐵即其斷處有慘差牽綠形色若沒灰紋理明顯若斷面多其紋理而作礙稱之加能抵當若干墜加于未裂時定其限數及既裂斷後親其斷其紋理而作礙征熟鐵紋學其縱紋較橫紋更堅率 减熟鐵法先預試驗其花長 有八分錫在內於冷時煉之且有許多鋼性與國新式之陸發皆用此質然雜質銅辨俞察休斯亦究心字即吸斯維質銅之指即並他雜質料此雜質銅鋳法百分內 製前膛大概外層料節以熟鐵為之不獨價廉且錘打易於融合有拖長之力可順 雖云合用而無一定恒性難勝網剪加功之妙净鋼兼用熟鐵性質甚為可怜 配 之價雖康總不安 俄国造雜質銅陸路大廠與奧國俞際休斯陸服相等與國絕 **酸或尚有用以製之此種職價甚麻速率甚小法國意國之來福生鐵大廠以鋼助** 鐵造來福廠若不用他料扶助之一遇火派办終難勝任瑞典丹麥出生鐵最好陸 墨賈法其為理治造法即仿阿姆斯脱郎法修改之 美國並他國然有經費以生 日日本日十二十二十二十二日日日 照後腫法製造其用熟鐵種層層收束外體皆仿阿姆斯脱郎法同治六年後仿勿

漢內脆特管如獨起其外度礙何以水蝕頂能遏藏如雾 **地羅耶造令眼滿至炸層久內歐必變之令牵膜即每有** 全之危法内壁志十也用 延豐不准為為 毁長之不方法 於外房或管層安公 **熟而管可油取力冷愈派合于可** 内直伯原坚原 寸鋼鐵傷基獨內貨較將難 加肋抵氫 **益學的滑紅固如製理與甲酸馬用O辣即將O到辣即盖當将** 以倬滑外而职造八熟以膛合惟之合如淬其欲造重鐵 想家十鐵助之面大油碳較於凹炸碳數烷 收穫等來獲不有順二之徑以磅之內詞油凸點不不成 和梵智其常敬尊重者可也其距散胜百内叨自獨止紅 表免然坚小契铜分刖圭必取二热 此甚點好一破明呃使硬破不管有其力先其吸以 • 法派其斯法曾高險外大舢及之一热愈有权斷冷 所大権脱或輕今即層光板水用壓氣少見价面水 • 会時之即東大造或無潔所內若而勻凡場當多淬 之会造成用歌喊内合且用之百至散练由其炭之 t 福於法初二未之明宜四或识分二连後浙华第今 K 各内可所法程最管督凸山以有崖腹地而然有其 為此 限福州用求炸妙有助力碳此三二不冷裂受断急 定冷壓破其過。法限份人則得釐或僅得非葉粒冷 k 分即水稻造亦英啟數足可其炭二凹快克液形酸 寸收横冷法未來而則以和軟飾產凸超不加無之 几束令法最傷福外架架大性鋼四刀硬側而牽敵 外密層外合一碳有力火碳 即之較超也牽線限 羅切層層以人自 熟猛藥不高硬炭大偏 之也会熬成新九銭涨張可夠先貨。並性鍊之並以 内乌紧纸框法磅管办办専脆热全能超纲力少加 直理也確坐製彈和将不用而後紅硬脆去仍牽大。 裡站此收利选六可被令銅雞易熱而如明充長如 項阿禪東之可其以教職以恃飛後報飲愈定之報 小妇安内的以格禁以之之不必呼也。其类能力。很 於斯韋佩其路重阻故派作論是於

中西兵昭指生一人老十五軍器 村大小各式與禮數皆照所用某種來福法定也其式之軍模都槽內外內角皆絕 其此思致少禮角處不易碎裂來福槽之多而淺都最合於與甲之彈與較全類形 脱于所以街水福槽都或用凸線箍。或用軟金彈托均令不多者次製法商便務 · 通彈行之か 彈所得角線与行途率須充足令彈項直向前行至應到之 凡用來福槽看欲令彈旋行並令彈於來福槽微微者力舊彈皆用斯 来福槽必欲作全遇則彈在膛內旅行急欲出而不能逐出勢必 彈之放行迷率由來福放槽而來亦由吸口速率而來槽之放皮 旅槽止統軸一遇乙而線與甲乙線成直軍甲丙為旅槽長数然 與破膛平面合成角度如第五圆圆内甲乙為破膛內彈行距皮 大減速率以故來福職於楊決無既作一週之理 論來福敬之 遠處而不改其勾處角線速率與強式輕重及體質勾稱有相關

脱槽之留其深者如第九圖其尺寸六端的一亦用於六十四磅彈歌並可用與脫 槽甚多介绍易於張战此之謂多槽破如第七圖圖內來福槽分亦於破內分十回 中西兵略指掌人卷十五軍器 采福增之强用放時甚合法三鳥 理治來福禄如第十歐用於六十四修彈以上之 令熱漲為膛擠成來福凸線於來福凹槽放行而出也 形剖横横多脏福来圖卡第 水福槽法 一十五磅彈而言其分寸各略異四 後膛歐彈用鉛色酸 常式軍機槽即與 與彈令己不用二 其官做前瞪破有 製造炭壓且易傷酸 來福槽式一 Ξ 一與脱你 斯

於大榜年來福前腔歐圖內槽之分寸與破局所異者方角不能罰來福槽之時限 作图與破腔同心 新法多永福都如第十三圖用於十三磅彈八英語重之來福 法國所改之式用於十六磅九磅軍我福前膛城五法國來福槽法如第十二國用 此邊謂之彈入邊其坦者槽漸減此邊謂之彈出逐欲彈行居中線當裝彈的令彈 行中線已投多法總在來福档求之來福档之左右兩邊一新一坦其前者槽較深 於拋物線運頂電無品的之差便運到乾彈如與乾作正交則運頂直入乾心此軍 彈軸正行 彈行居中線都欲令彈在來福槽放行远远行度平稳彈之初線通合 前腔吸圖為槽之模的面分寸與破而此來福槽合於有學托 |性同中心情角蘇山北種來福槽呼威方八寸徑破用之此後 之舜潤十分英寸之五深百分英寸之五槽之等線作用與破 八十城城业各種新城市以此多相法造之

等魔一律均多必非住製以送彈藥力 初發最大及王職口單行速率必略減少也 加預強內爾彈在應內送炸之戀 宋福前膛碱光膛碱所用紅銅大門管有兩門彈底壓力必減然壓力雖減可免 宋福前膛碱光門稍前若於前半縣泉餐炒六時彈廠火門雖有前後而彈出速率不相上下又火門稍前若於前半縣泉餐炒大時運廠水門雖有前後而彈出速率不相上下又火門稍前若於前半縣泉餐炒大時運車如知樂汽壓力與廠無害盖火稍前正向樂裏在餐火而於樂裏中腰發火加用銅螺管隨時可去舊换新 试四十磅彈二十五磅彈之來福前膛礙用例沉布閉網線管隨時可去舊换新 试四十磅彈二十五磅彈之來福前膛破用例沉着鑽孔又近礙蒂處斜開孔樂汽回衝出孔門其力迅猛易损火門之鐵是以火門 片今得熱而漲滋出滿槽以成阻汽之用此法查驗數過甚**住**故新式破多用之 增加弩度則彈初得樂力未有禁阻之者彈行速率即為不減是以製廠之來福槽 僧之初起即齊斯脱子或凸發為槽所欲則自內至職口之速率因之減少惟渐渐 **火門管法** 傍彈人进裝運則斯脱子校高欄而彈行必能居中線也 為理治風來福治最合于有斯脱子之彈近數年來與用彈托彈成用一類金類 D F B LACE 發火之法各種大碗有用銅帽管或他法火門在廠後段開心或從酸 N. Lada | Land | 京福亞和大門法 所謂來福槽均匀都以

九分七环弹服用二件有螺脚 常式照星外有數種職另用他式照星一為兵船後里四十時弹以下職用四件 照星其中照星與職尾中望牌名之日中前型中其差而已 六十四磅彈以上服用六件都職尾中間及雨旁計三望牌兩账耳照感青酸照垂線裝望牌所有遠近偏度抵用一細孔鋼樂於望牌左右移取準以補 中的則於望牌四處對整照星之尖鋒與所擊之物同一直線即得軍矣 而上四有乌截 一牌照星 後旋邊三管錐 旋至图4均管 出管有一句式 螺角針管管病 管徑均 種前膛哮威青磁望牌照望可不必照角度取准其八寸徑六寸三徑之時 照星常例装於暖之前與或場際套再用合管螺之起螺头起螺有而止共漫图贴火門管易於裝之即用計解性引擎上四用計解性引擎管外門管易於裝入門面由此起 为宴實所製大門為用最先嗣因大門 四周科为描照用最先嗣因大門 四周科为描 今 套而插以即用 四再用合管螺之一四班上升通图贴大门即由此处 有美国的大门即由此处 有美国的大门即由此处 有美国的大门 作 Per Las 破耳而空脾則裝近城常欲今取準門有螺索旋在營上並沒繁如於與衛生之上 近衛性一管有螺套在於門口旋住一管有螺套在於門口旋住一管有螺套在於門口旋住一管上 的复数重新投票 人名英格兰人 望牌 缴管范用施六

五否叱此斯太方無用全動右牽置與轉所是歐如中 分别望向充此木惟能一儆兄烙嗌以或平 7 皇度 宇牌其足以包含主须 向敞上削船吊楼及 般 整之補與困住補轉人面於倒或不治 萬更木~長與用蟬可之轉船 塔平即晚追俯側邊則礙 有 星度亦船如俯長卸烙之之時在望弘以皇均由船 百法牌相可隔第不可整望侧破环破洞另取牌有轉轉 - 及紐對牌慶或用尼 州看一品鎮燈有 二此水斯出磁或可望回望望度踩之 1頁十牌時話萬用〇岩架休頂鏡 傅礙牌塔致塔主望凹藍準 咽柱雌咽合位以外趋方安牌底层推搡 五照以磁牌如有錶单位磁向得频以向置盖 十败哺礼脚船指有船升手 河外照土而建 h船简定偏針分提,南於形座/移輪船塔特埃和轉在! 至之浙於側漢座同降木升與做全主方望錦及塔限 又酸倒淘車即螺亚用下空高船形填明向煅均車平足 百耳庚字架将捻码如木牌分掘回仰不欲可画架顶架。 数所望增度响照确理 晚週 天中有龍 寸心碱正望或酸合螯膦減須用至船外見轉除心量近 と亦分為 塔基基敵塔線整油眼 五数有质全或单寸物與度補髓內側法人之中 []十為用為固備架徑看之望之時鏡時將而望。若而 血半欧泽指以送前不升牌。 應船銃-点口俯卸桶至膛清降6众桶:受主的筑局為 几個磨分與例開發起有用倒有可亦裝敵的一 半什心使相度放火即法不及二安可於彈脹合船空向

-

j

中西兵的指生一人卷十五一百男 必码可媒做 <u>全</u>0高在准直 牌如以針在破芒之四度但 位度星車剛星 為世克種學 刑每口敬 常小皮之俄人不 缺合煤架寸间 口百捻州狸如

中西兵略指堂里人长十五 上至裴新移及南起 徽AC登铜铜在若硅化 是皇出位的Fra無線放祭 定出線邏牌構三此兩面交時以 **郵**器 世光度大照星 **咖啡餐交所借上包** 六

方口各照 何吸一坠在 真洲副咖磨 第一百二十圖 歌觀如第 口 抽臼第一 段 之交而感望 一百般 7 文权领量等 同空下二星 横游二十多像 朗表十二法语 條尺。一國喀有 前為 歐法納錫 用从前城大 尺表脚出 有大碳一美磁 ·<u>A</u>+ 十二T一茅 **艺方 口照格洞** 立鋼前星峰小 銅桿原一斯者。 星脚監隊 禁發 星堂於 武縣建口 荣儁弓砟三常 四度。常見 看有黑似二 亦降用單徑用。 第一下二十二四 的策参雨装己 之學者無故

寒牌可線有 筑表在相三 6 圖九十二百一茅 之尺表合4 The man production of the prod 方所尺轴分 **保限集職遺蔵房沿來** 仰欲上裴荪 隨至用一有 所之螺鏡螺 求高檢鏡從 而度,随亦聞 定候意活住 心脉升動的 如向降可第 欧绸立段十 果福聯照星氣膜探 鏡與前在鋼 有土牆不見所 、祭耳 所用於架與 抽第來一長 後 年一福選黄 祭○ 皮百字有楊其測 或照而監係 旋星背面有 至夫侍開皇 四峰碱合物 十均海横軸 鐵表牌 五照料網線 之物則以實 特區近平接昂同 庞入横僚奥 鏡銅並望 **维增用器箕侑治** 有有更又處所七 内條鐵牌 **兼**用 斯旋葉服為至其星 服星 平泊新线有度年 處學之有象即始 今皇鏡山 以能象伤限為 سالو


日日子四十十二十二十二日日 圖十三百一第 表學對樣 下時圖 做梗衣 甚上牌 近端以 而之殿 图一十三字一第 牌表鐵 不夠鐵 相動為 かかた 表面由而管範骨模模許的氣廠委作上測之際 正一知物以 群其资献内故内顶梗编之中式 **姒侧相口下如有的而而儆死恩之而?** 极爱线外隔着如在方分有两定性所於 **鉤籽有通長甚刀鞋架珍鎮秀前叛樂儆慕昂 问**0 **黔下吩可方依形备令以极有表盼之架表度大服** 高自右卸宕鋭在表绘缩唱於表極從兩測於 -移以更即右無定於柏礙下活兩副斜障縣 合度有鐵形鈎距偏远鐵距車垂動表一度敬表。且 **骨瘦全性表靈之度倒納管港軸雨是俱惠器處為** 细距十篇裴涵内甚之纸下匀對表以予於或不安 第以廣之於又形白藥灌 雜以廠在時典職來見直 表每如方雨亦而 下三號和數常銀車限所圍 面解度等眼鏡能難此有寸夠線隨直軸軸架擊攻。


争 海犹牌三 度納到十 西兵 圖五十百一第 岩籽偏 战群空中 干债差團 **经牌前屋式** 略指掌門卷十五軍器 地区区 牌用索 左表件 孙吉其 對先前 圖六十百一第 其茶衣 院發牌 機附照星式 海火 间 其方惟 所向梗 移於校 與旋測和座土裝置為深思以距三頭九副中 若整短 照照今伍子端於為 二星止二年有十舊堂 干對而 東福前後肚照星里群 星星装此如如襯一南十两來十始移徑式牌 分所表 成至基础给第日柱星五使福码典勤以须為 麂擊牌 日頭一項形之磅用南連以鐵上樓 均四 神成軟 平分放永紫百上以稱揮式难可九葉歌奏六 右插前 是久到于亦歌為歌中心以下以中 旁一更 有鏡便照照照洞徑補空 伸起長 之星症無國小為用星星星穿以偏牌寸戲 出棣峡 去之者。曾亦望鏡上度。嚴徑鏡 厐記伸 说明出 柳前. **B有 易有 短示六需核並砍第** 便表端 之。常照提日旋預於四 知牌增 仲十己祸有望 所所加 可能提星至即於之裝件四兩四此同個牌百 差交四 日光就其主照套如便十個時種治鏡亦十 用吸即为废牌星套照用磅耳彈眼十科樂三

圈一十六第

星黑的机构构础践活味

圖十六第 辟下彈十級後來 式望以磅二胜福





**廖棣光用督凼聖二原磅尚志明有二** 通人上螺惟 品长胜木有若使猪腮腺尤如亮缝十 用螺端腳螺 其腳有照腳 **未 古鄉標電螺於七點 九腳緊旋連磅 福里又何聊攜寸捏時如六天於庫** 另欲鲷玉则 備其关 唐指十木所呈可俟不六六国空山下 照一如此 和三里屬共多膛紋榜十 星律以照来 **和程序联手情歌落彈一照的有之** 央盤小星福 **点二百位用無前即撤屬星令望望** 车的垛以前 福十多之時項照光照螺有鋼牌牌 **验检旋網**檢 **營高剧局配星腳星綠雨葉之旨** 粗非上病性 建彈十水須製有者從者種套銷有 略容如之十 新學二師修誦大小於合一個子媒 至易落圖六 跑所一柱磅 製料研發性研究移其 用以百形藥 边经用有乃動高 斯每十下有 船鎮可後望去 甲六隆牌可光岩由如琼插取优 单件六端雨 三船疾令照平断七高十篇而由分 配不固有學 十木典加墨明展干低二—用孟座 之能

度够重重八造有四 攻 八吶一擔 驖 陸同 山 ) 最台四三塘為七十 堅 時人干熟場 路治藏 孝 十哮定發發 礟 彈不五幾 騣 可十西疝 福 之那六四成位軍軍五或李能六陸猛亂以二尼板前 重碳碳定隆如百颗船板鹽年亞船膛 八酸位斐酸尼水兩船車過來並酸 師义亦運英福那刀 難單治治治驗礦六十移生品十亦馬用之國前 與以胜如 全 确中十年十合職十萬如鎮度六用隊 ·昂一福三於六四內職前愈營 與如及合鋼三 台藏部彈十輕九些各級疑 **渔用选股**。 磅 爭曠距 重三强磅强军水道 • **火治来及二銅龍** 重度升碳恢復限之陸磁 福十福擊十管職英四愈二彈用重同肋兼六 仿三法並五酸十國十遠瞻重開六行坊用砼 ř **烏年用高磅八勒改提@米八敦煌又造山彈** K 灌稿旅時积二基路香 理逾多度深萬六基 福前性 寸礟二行熟来三銭百多難三 法改能油十寸 又除十處鐵福千來四文行擔 徑三每磅解礟哆五福十二處曝 是搬送 戦 大生 年最六六禧哮分隊彈鎮與槽百前磅百可七 **才恳戚徑三重房九酯碼蹬儆珞抬磅** P 1 曹 哮十十基磺酸甲酸铜 鋼而彈 壁猛之十前骸威盛三昏强口齿光治蝎行重 Ð 炸瓜隨十貴職擔為同彈兵結十水二 雞八彈子 歌四 礟如水打 時行立元三師百百 之同萬十輕師扣演逐脚年年兼發五 不徑四三治每萬服用 放弃。不造的用键十 合喀十程十全重隊 十四条任格 臂磅 攻威磅重三旅職二 干秒 叉為 鋼所 聖責彈十年又採十 行人凶 Mert

四 東可重治蘇婁 重 朋炊 ί 學、、吸煙彈即洞三七用實驗 節七彈 號 距一七口職種 十年為熟 寸來磁 二二速光八十十 五迄大策七七 径福式山 千來從車艙下二 7 三哺高蛋蛋寸寸 碼福重一元磅叶寸米船最水徑徑 八胜六十 违用一千年距半鐵福旁佳陸重重 十個十四 可多百五选二徑中前大之羔七六 二個四段 打積幅百萬千 模為發揮 度影像用作項 į 穿二熟五夏磡三十熟並載 為更厚重 理替重六 - 茅幀寸磁键船寸勿线 治攻五十 四條福距百洞或徑同那旁徑基分 磁打十四 寸光前一七鐵三重治距並重實里 同重八捷 厚緒麾于十甲十二九一敬十破實 治學療來 第四个既好十八十年千台二初晚 四並或為 甲磷酸逐至五幅五初属用順以同 年磁六角 為造性可二中來姓與達 造合十胜 英水長河百 福武病能十字源五 水配一束 国际三穿四十前三水打寸管疆年 陸船被鎮 二十六度十年客後來攻初 並之と後。 中厢六十磅寸点喉兵十来福坚與。 即那十個 -彈徑鐵來船二福前用滿 一度 七八姓工 具有海线度点人所 寸十 砂砂 敬汗藥之干十農陰程即重鐵寸頭 澄砂水今 硅度鐵七頓用魚用 重弹陸玉 長甲百熟百鑑距十人間重兵 九重煮中 磅瓿二碳—一塊治九船 五 十五册哈 十十年來三水千寸個八噸人 提嘴七有 五七秒福十種哪個同年分歌 验验十九

歷更為有益以後膛殿手所立處離透土堆散學易及陰路攻打破皆有退後勢加 攻擊之大城河經歷戰陣方可確指其利樂近有不用嚴洞人在土堆後聚林竟前 場空曠眠手之危險不分前陸後陸如有遮蔽或難柵礙六等則後陸似較有益 點零件則後段加長自不如前陸加長之為妙也當及園敵人而職有遊戲似後煙 錯失則難解各或未銷緊後膛則火藥烟汽猛冲各面易穢又沒重指且抽銷忘播 似前膛較易管理 教後膛門劈開卸等有三法顧當百忙之際裝閉時忘却一法 城加力加率六則堅固可久七則職隆容易查察八則樂隆可加大樂東可短 戰 便宜然今來福田難職時感責職亦易相宜也 後禮職之禮與彈夾徒處較軍樂 則後胜門劈横轟所傷必多 陸路前艦艇加長較勝於後膛以後膛彈樂後有機 後膛大益處一則職洞改小二則危險較少三則裝放敏捷四則職體可加長五則

西西兵明指堂 人表十五軍器 造後性職想必更勝後陸裝配難繁項其出名之益處自选過前陸此法人之見也 陸鋼管為佳 前陸用來福敬均属後陸仿阿姆斯脱郎造法同治三年即一千八 年香得後陛有樂以前膛裝放較簡便而其命中及速與後膛同至同治十年始停 零件箱車較多又如油膠等均不可缺軍械不免烦琐 阿姆斯脱郎揮奏章特之 造後歷事造來福前胜城用鋼管熟鐵箱連城耶今陸軍皆用之 同治十一年法 前腔破大勝於阿姆斯脱郎之後塵酸查前陸之益在手裝放便利即修理不易當 幾許份數各份易致不齊整合府公常須修理即往臨陣亦必另備副件以便配换 風傳柱及他處故為理治九磅彈熟鐵廠並他式陸職據稱為理治職料質最佳如 僕不多若論保護職手則前膛亦勝於後膛英武備堂用者以前膛廠外種熟數內 **漲大猶經順處並張作來福凸線似較後膛之益相同** 力有漏洩之弊用鉛色紅銅图即可不致漏洩前膛破彈則用銅托得大熱而銅托 後膛無論如何精美必分

中五兵格旨堂一人長十五五器 查察以於政法 甲及碉堡火藥額數餘照常例彈藥開放雨次 試驗前後均用凡想量測樂燈比 數加四分一之數此何以故華夏葉已為重大額數而略加樂少許較之小樂及倍 次又照常例演放雨流 各種八寸徑職彈樂裏不同其武演總不被軍中最重顏 分之一即彈亦加重四分之一 八寸徑以上之職試演用攻鐵甲碼堡彈樂者 膧九寸徑以上城安三寸許一測量 未登運以前先確完職用樂眾照常例途格 加樂數更形學重 九寸徑以上版試演用方塊樂或小塊樂開放一次照及打鐵 較後數難得十分之數分若以熟鐵為甲管都張數較大 加大能抵當大張力身否一較小之歌試演雨次樂裏照軍中所用最重額數加四 凡試驗以前項細加查察一番用格脫迫且農像模印碾膛形象觀之再用比規測 **試演九寸徑以上嘅所用樂裏數** 

攻 打 村棚組乗樂 用壓水櫃式之改折各職亦然又鋼甲管建實心成都直其有無製鍋亦用此法 果變大不復以常例彈無演放五次視其疵果不改常形方可附於可用之例 所印之模與武驗以後所印之模兩相比較有無大玩設死小都經此壓水武法死 凡試驗後再用格脫與山印取內徑模樣前膛碱大都宜用比規測之將試驗以前 前膛吸內有鋼甲常外來熟鐵乙丙極試法欲查職尾羅之接錄各處有無解滿水 如法該演像後用壓水櫃繳水入膛以該之計每方寸壓力一百二十磅此為來福 五七八一二十十百方 十十十百方 磅磅五十塊粒颗組膜 磅磅一 百法装管單 现一百六十磅 每修築力有三十立方寸程 法 五十八修 卷 九十五修 幣 年 一百十五修 解用寸半立方堤一百八十磅 每磅集力有 每磅樂力有三十立方寸

近火門處倘有陳縫或有他無緊應其加大都每職開放五十次後細細詳寫或達水福餘度服以村體與計鑑翻放紅叶歌興情糊沒一百头來福該度服以村體以計鑑翻放紅叶歌興情糊沒一百头光腔生鐵服以村以鄉興樂裏十磅以上者開放一百次 中西天路信堂 人长十五 平岩 五年大成 蘇線或海織指扎倘有硬編難去或油脈彫圓公開放數次樂照例定數用三分之 武演應用何等樂裏開放數次均見下 查職官意見多重數次 細察之法職體項洗刷潔净種內有輔處或有油風勝給 致莫能看出疵黑萬一關係際要追不該事即使職本清潔當直驗時亦必洗刷用 確實否則小成變成大惠皆職手大意所致也 查察試驗之期一併開明每種職 職手項知軍機如何細查以何底累為重以何抵累為無礙查察職與零件項周詳

附近處印之來福後膛廠在大門劈銅觀去印之生鐵沒造歌則一統樂學並簽形其端入膛槽爬之不用火銳物者應傷來福槽也 印取模樣光膛廠私在火門並 查後院每槽亦以此黃具鱼之有折蜂具查熟銀種所成之時當如後避果及深有 胜面略有湖源更易追察用刺樂東長針可查裂縫之長短潤依有用有著器具以 印之 查察職院樂歷光陰來福職魁各有器具将光陰內洗刷湯净用火以獨之一面有機與重墜彈度上或有空除樂或為彈撞傷或初有細微裂緩皆演詳細一再 成與接經及皆印之來福前歷報管職止於火門處印之可也如彈隆上有空處歷 在膛内拖抹膛果潔淨即覺其進退寬鬆一無艱澀復用長柄毛刷據之用蘇綠等飢調美國里色鉀養用舊海紙網於洗桿端外以選布縛緊海鉄選布扎牌無鉀水 指乾略抹少亮油阿姆斯脱郎碱有垢胍米福槽内積垢既厚料刺藥夏長針丝局 一不用子弹令藥汽街去鐵皮垢穢再行模抹若油膩不予則以 一桶沸液之水動 中西兵略指堂 人表十五 軍器 五泉大服 不用此具而以木柱剖為兩半其外徑與陰同既塗象皮半柱入腔取印復以彼半柱形破鐵架有螺旋令下上架上塗黑硬浆皮象波響滚升上切於陰面印之,如 柱視人今切於陰面然此非熟手不辨不若前法為便 來福腔有疏欲印取全腔 ·操印之或用軟肥早糖發調嫌印之 來福敬印取模樣另有一具長柄端裂半園 模樣自以對剖木柱印之為住如第二百十四國甲剖柱為後惟用其股略形治為 十分寸之一或服耳前維深二寸维之兩邊毛碎致碍樂裏人來福破脏累有單所 以甲剖柱人膛之雨端心劈桿同時酸人復以內劈針敲人甲乙間如第二百十五 之秦處被像皮印模仍厚好見用甲剖柱先用肥皂指抹然後塗以像皮印後腔吸 前膛用都服口處漸小有心劈桿視膛徑大小擇而用之小劈針敲人留有四分寸 未開都或流復加大均頂記録並取印候 光腫印模以刺樂裏長針上加銅片置 約十分時或十五分時抽出熱馬車冷像皮冷則甲乙處寬毅先取出乙劈桿

首為在針後為在如第二百十六圖四條為像皮印合併即成胜問 紀錄印模模 背有貼記載明外殿名號打印日期職口方的職位種類式樣裂縫位置如分上右 品暖磨銀管面割有細紋談認為製練熟語者一看即能解之 二來福槽兩邊節 後陸城之樂陸有死量自城尾起距有若不職腔周圍紀錄如鐘表面指針行向針 因彈有斯脱子和聊在情邊磨練致換此疵累惟熟鐵度管為多或大廠鋼管來福 水緣則職料有施必顧有刺落之孔大約在火門處居多 來福職性疵累如下 下左是也所印形批不可改動其餘多像皮可剪去以便寄送 光腔晦腔遇有職 樣後應累請修理須將疵累在膛位置開明或腔上右或腔下左等並尺寸 來福 槽變度一律均和在無點前槽起處聽瞭無无寬後樂之處樂汽急送班易致損槽 一為器具所傷如對陰開槽時小有到極或鐵鋒帶有鐵屑與砂槽邊有損或用拉 暖睡未印之前先禄以油像皮不致黏滞甲桿林以肥皂亦易揭脱 凡印取模 中西兵略指堂人卷十五軍器一本家大阪 成裂紅此熟鐵為膛管者常有之 七寸徑後膛礙以下各種有此疵累尚無大騎 有樣汽泡每聚一邊恰有關係又有直處隙縫必係因圖打成者為樂汽所飲日久 · 興管盛行幸無熟鐵管之大班到面平而光惟拉品發擦或有細微劃痕亦有小片 一職有熟鐵甲管其裂缝必從來福槽邊越即如六十四磅彈以上機曾經有之 嗣 内燃烧桑裹街於除缝内烧都其缝易加大近年樂燈有疵之破决不發用 前膛 係倘職耳後樂膛處有此等批聚樂力漲發猛逃較之職耳前者更為危險前胜職 裂開 其疵在陸面都以彈重墜彈上膛面必有除處致藥汽由彈上衛出日久即 熟鐵甲管之常有疵累看以熟鐵為種接連成管其鎮令相接處或不甚密切又鐵 利落此特偶有之事不為紧要 動痕變為裂線果有此就較熟鐵管危險更大以 鋼性甚脆一裂即碎有數次彈在腔後炸裂致鋼管进裂有時職口鋼管碎裂 前 三甲管以熟錢錘成者不能統粹常有流果顯出至用久流黑加大切須留意 大門處印之像皮垫上先抹肥皂水胜面亦林以油印時不可用重办否則像皮是 一樣印具銀戶大小與膛底一式或以開火門器具為印模之具 用一塊小里像皮 **量其分小管下口或将泽河用街頭直下通之復於陸內用整具錐其不平印取模** 後察之大門處及管端入膛處皆須詳察光膛來福前膛大門處洗刷潔净用測器 **陣而加大者熟鐵管裂紅不甚緊要若鋼管大廠瓶累本少管一有裂紅即為危險** 泡以沸水而印具之銀序先有黑像皮垫然後以泡熱黑像皮塗其上用螺柄放入 酸員見之公将此職搁置一邊與器具所劃痕跡分别群之 細察火門在查腔之 劃之痕 决定膛管可用與否須辨認職料玩累有製造所不能免都有小疵經載 膛城試演時有鋼管裂線從槽邊起直通至樂腔凡樂膛裂徒甚細在職口窺之不 囫囵成塊鎮成之節其縫直者日後公致裂附萬一縣陸內有此裂經實為最險直 能清楚是以必須里像皮照前法印出模樣觀之須分辨其是否裂缝抑係器具所

十五須更新常均由鱼職員前定之 鋼管職火門四周有髮綠裂織至一寸長者 管其管下口擠大亦須重換職事留意視之凡紅銅有裂織或接薄薄至百分寸之 哲欄不用火門管前後有級維半寸長者亦暫構不用以此處裂縫直者最為危險 或十分十之一之深或参差不齊牽擊未然樂裏則以换裝新火門管或用截錐形 樂泉查驗者即設法修理之 來福前膛極火門周围空隙間有千分寸之七十五 多次大門管四周腔面之鐵必有空除久斯加悶如四邊均白無横斜裂緩尚属無 裂缝長短分小由火門管邊測起 尋常裂缝在火門管前為多其初起因樂汽冲 害者空原深有十分寸之一闊亦如之則重换火門管如邊有參差恐重帶未然之 管孔擠上或管下端四圍為無汽街成周衛或管口有髮細裂絲向外 凡職開放 薄其形不顧况縫有深者反為街柱不吐是以印模之人頂數子令輕重得重有時 打印多次然後印得髮細紋形 火門管久用後舊疵加大或管下口參差不齊或 

中西兵略指堂一个老十五年是 六面與小搖柳西站及銷予均不可損壞 火門劈為後膛砲最要之件尤須密察五十與小搖柳西站及銷予均不可損壞 火門劈為後膛砲最要之件尤須密察 方頭鋼器街入螺内以小木槌沿槽敲之遇有毛處姓光之 起螺帶之具石配尼 合用與否好後面及側面須以平尺測之凡門劈裂碎者以劈背與螺帶不甚密切 福後膛零件如下。空心螺帶前面用平尺測之果前面確實平正可密切於陸管 底為合遇有不平須錐今平至查螺線各條相即分中是否盡合則以測方螺線之 者見有何等裂痕應作何法修理凡裂痕深百分寸之一即須丝平接當 查察來 刷有狼日久漸深即成裂形應用丝刀丝平另換較大之火門管查極員并必執籍 壞以針利則之此雖無害於門學如其疵果加大則酌量換門學 火門劈頭之横 五風十 火門劈之火門銅觀管用久有操以十分寸之三徑音長量之者直通至 所致火門劈銅觀與鋼管底銅觀項高闊不令樂汽近鐵七寸火門劈絕角面須扁 下口都發火鵝毛衛一抽必脱不能發火必重换新火門衛其火門孔之轉變奏易

外用好漆小來福敬二十磅彈以下者外體不必用漆惟用强水紫色活而膛內洗 海面常受腥喊湖源公安年洗刷油漆 磁無輪前膛後膛頂随時修葺膛用亮油 甚都殿可廢而不用若移走處其微智意日後不復移起廠仍可用凡查歐用刀刮 用借刀刮净如细香水洗之鱼其有無裂缝,熟纸颇有時外箱移走地步如移走 之近殿口處乙管有時題出鎮未融洽之施亦可由服改東也 彈或在膛內炸者 每次開放後查察鋼管底鋼總图與門劈銅總图是否熨貼合度視有不合總或缺 熟鐵碗有時稀套內有一層電影此公製造時鐵種熟漲過限所致須重為燒而鐘 公有害於鐵而破為所損也 查察職體外形生鐵廠祇留意於城耳與職善環經 處用丝緣以鎮配之倘見樂汽由銅觀图洩出即止開放蓋一有此疵而多放數次 端不可 前級以其數次開放壞斷也用劈時先審之做可給良格 破兵欲免不測 者原其損疑故也並須載明於軍 敬奉各式敬雨年修節一次重為加添右破在

既星視如須令活動服鐵料所製之望牌照星露出一段令發紫色若表尺等以鋼 否活動能上下移 空牌照星修飾潔學不今有垢膩碎你其活動銅船並中間各 級出 保護望牌照星法 碾在暴露之處應拔去望牌照星藏之其螺孔應以油有洗具洗之礙外體用普爾福特添兩會此添有吸鐵性見二十八枚 加崇色法 件法 來福後膛廠之螺幕並發明亮各件如不用腳以白石粉一分劑茄瓢油一為都今餐藍色可保不輸此種顏色不可用刮漆之具刮之葉饱貼版提色 保零 後陰歌則無之田雞職口用水盖歌裝於架與在車職口略向下而火門有塞免延 湖源升陸鐵型於移幾時除去所有職體螺眼以複螺旋塞之 陸路職發火管扣 分割調林之 塞之螺孔切不可有鋪與砂都 中後望牌螺套图不能旋出觀白頂重其果 來福後陸之門勢並零件不用時須收藏之 前陸嚴口有礙口家 磁外體刮净值添鐵鑄空牌照坐亦皆洗净以逐布指之 火門別 加紫色法

Sec 12. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

相密切處今加陽底樂汽不易衝洩嗣後欲更換新銅觀祇用絕敵也凡裝新銅觀矣,門劈銅觀即可多沃改治今其相合至若其角之平面伸進於時腔之銅觀即 內本有修職之書論銅視图如何坐治於法其建法抵將角略於能裝配各處即是 絕架望牌視回等處有撞壞頂先除去各螺眼以該螺旋云本或以油蘇線塞塞之者 於門學將門劈反置於洞內旋螺蒂以擠今銅觀街住門勢旋時螺帶前加一木塊 場修理者如來福後健職重裝或修後門腔銅視图或修門劈銅視園所有器具箱 小磁可裝入梭袋者在船則用箱而十六磅彈以上之城即不能作此保養也 眠 針孔並抽絕架脚孔以後螺旋塞此螺須随時旋出核治感其久不旋動則鋪柱不 配後門腔銅視角平面門易重裝火門管先於嚴車輪上縛一横棒鑽口可依停 能放出也 **俾桥紧後銅視不傷如第二百二十三圖銅視围裝上門劈劈前成凸面一截錐形恰** 門劈銅視歐可多次設治今其相合至若其角之平面伸進次條門腔之銅視即 凡職當轉進隊職體所有品出零件如望問照星磨心件發火管針抽

對職口面無線用平尺於照星對無線處亦到一無線而左右姓之姓至垂線之頂 上如應晚視不准於夫鋒上加一塊鐵此鐵厚薄分丁與望牌四缺同深淺則鐵之 磁放往軍警多備前照星數個随城同發並附起螺具俾起去舊而接新放時先將 横祥不致游移鑽至火門管底為要若鎖未到底先取上節螺衛再取下數則難矣 既取出後管即以新管裝之 幾新前照星法七磅彈九磅彈職前照星易動之以 上面與望牌等平於是晚視火鋒頂高下何如將火鋒两面姓今合房乃於照星頂 酸轴缐平行不可依外形而斜向下以坐刀丝火蜂令與望牌凹底同在一條平線 破平即量及長年直後後望牌後量主城四将毛坛照遇於所定城口位置某之與 即為火鋒之光斯光頂無偏矣仍將前照星取下於其背經今毛加藍色然後駿上 |彼遠末埭之礟耳照宝由望牌〇度瞭準二干碼遠之物即将新照星维出光鋒與 殿口 十六榜彈來福前膛礙裝服耳斯照玉将碾平的火粗坯新照星放上即於

度乃張於職雖照星兩旁科面 四新照星既配製合用即後定於所欲换之處而 平依半直徑法查認假耳照星夫峰前面後後出之将尖峰左右前後斜面经今合 TO AT & STATE OF LACE LA COLUMN 與城軸線平行 三府未填之職耳照星除去以新照星旋上雙今尖峰與絲線相 牌凹底牽過未壞之敬耳照望至敬口磨心木板此時媒打被經過酸口前里大學 條長孔将螺釘於長孔旋定於礙口員本木板即可左右上下移 二将綠綠從望 能通用今人謂可通用予意殊不以為終 一〇日塞以圓木用一木极中間拖一 有豆交之樂更有裝法亦費工太其不確實準的都以照星期用所致夫照星本不 肯丝今毛而上蓝色 · 顧此敖法略有不可恃之處因遠望線與嚴所的向之軸線 上雖照星兩旁斜面心今殿耳左右兩照星大鋒均能對準所瞭之物然後將照星 直察大阪

短半直徑分寸於照星前面將照星除下墊夫鋒之左右前後斜面 将照星仍装

望牌也成整二千碼遠之物同在一條直線為度 從望牌背量至照星火鋒記明

被未壞照坐仍為裝上原處

則點線住銀油山內於缺刻學 百萬十五種 其字前之有 五磅四五 弟府 至頭 殭 图论有 膛底 五寸 百福 五 Į 整之相不後圍相 膛十 Ł 闩 四統展姻 译文 牢以右在開 十共造數 五七 用 沬 DO δť.) 重胜十 줘 添加 ナル 0.胜 鞋膛鋼团螺至如羅此之 六桂 之口片使線羅圖扣葉銅屏 则螺装此林而中边凹榫之五。

磁指加距畅高太成散計大車新一葉珠葉英 加於一般潛含高質而距孕素 **施半者3月雨6第**佾 À 相 推距透面彈發距角 各置彈平有則學 能碼昂分於在面八必至秒堡火者哄十兩兩個翻 而車推上喧哗内面人聯敢百里城 且之 西左 此右 距面嗅近而五而照最 之秒個南弧 加沙内 五蚨 子裝 右在 百酸根及平碼則及合酒 ・・と 分新並式 再後 码一遍整地而炸之中用共 鳰 共入 執火 為百則可攻炸學最 LŁ 重彈 幹鋼 平隔電代學能念件務情上賽 旭 炸 益, 彈 計隊 · 度则基子要中质陶装弹磅格 痾 知之 墨地铁分孙六 七丑 板轅 五装修计 种子 内 ええ 局自之干上炸压弹剂 即爾 俱四 Met 百不能那么延彈而引精。 炸 重十 有端 碼偏入可百之向強計澄 三蛛 以通彈不碼廣南如算內 作台 上合也能逐幅源蔽强演 禁义此 炌 细胞 彈風彈艦人行炸 磁度經引納白斯多路孫 核化 加遇彈即慣前透解發配 **邓此攻将 彈不漸可瀕攻** 逊务 一年参吃了可以近預打 **两都设十**。

中 酸酸度餐樂 聚促進有後車以釘板 あ 翻器 三車觸見樂片輸退個有有便從耳 兵 重具磁輪 十尾物第裏之至礙瑪橫司騾鱉即 略指 一重車轍 度 地磁三拖即三例甲磁即的条妥逐四欄 二中度後炸圖用鋼架隨於兩爾輪處於 廓一尾左 脱廓重右第底尺段 距分 租板有意司瑞装徑一詢 秒銅粒旁紹侑妥獨特匹似橫 十几一距三步二高 八十英度步二亦平 銅帽集帯欄和爾於即尼銜檔 《卷十五 軍器 帽彈裝有住三裝銅品輪軸凹 颈一桩三七十 分一尺度压 酸 彈引網油所角特輳職輻之處 引配袋壶以架之左架并恒鋼 礟 廓 慶長 至存 車卸脫輪 阻上槽右之輪鋼板 多常 抽職二直頂第又職 礟有内柱消鞣板頭 重所十徑步二四車 九炸 退木可之架皆之之 二用七三二步分並 秒點 後勤上横用木櫚下 **廓植磅咚爅十寸輪** 時演 之以下枝丁為嚴面 脱磁 炸技 加作移出字之耳有 七之五 二座編敬 特掣 度三尺 左骶而其式林輪四 绎 石墊ボ昂銭外軸口 十九重車 配而 枞 旭炉 鋼蝦王蝦為色處向 三並一全 石駐 車 法磅酸英副 俯 軸無 賴若 板尾脱三硷以均配 擔重 潑旭 下出角前鐵用以 三輪 内鞘 有壓州白有雜銅街 二四低過尺四 廓英十平七尺 爾潛 样三手匐鉤軸片輪 及角輪架向較色軸 脱掉 齊座 亦二 彈内 皮架螺西住用桌下 寸 新宿 颪 -十廊 條不柄名 鋼服 躺有 製炸 † 以至今服鞋鐵軸鋼 者業の 五脱<sup>0</sup> 够徐 也不 為受三孙之為可偏 捆捕角架横之排用 秥 歌 昴 \*\* 架底衝職卸螺

綸 併彈成距火之即物 脷 須問全彈段丙蓋度 裝 開針否们再字活數配 逆行角度冲軸機線 祓 分展即線心腔礙 各 致可開鋼交段動刻 望用作自與 名 後被針帽丁蕤可於 自 任去。在不字繁雅其字 見時彈表也正底所 **突至擊磁未開不否心盖丁 心度差線彈線吅之爭論針比彈預至字旋倘從銅** 居物轴安自蓝既偷合盖至要於1部福 點即與行 弹弹抛望中距線置落法置装度即所定彈 牌歌所行物表直像發發也彈於法而不敬其引 表口著拋QQ中QQB火伍: 引嗾因止復足分 即速虚物即線非之中先 口彈即移分秒此彈 洼 内引和動形以能引。 在凇垂線指自真昂線將 朝即魏落彈皇有俯即各 可靠第段之行牵先 分彈距下自腳軸彈彈事 将已三式盛速免胎 产出空相酸照如之在名 開用圖再測近為彈 之盤表交口星盤偏盤 卧 纤螺内铁其里唇引 銀口中處咄至耳差中並 核旋無更 中數火旋 桿物線嵌行所軸彈發具 去噬引败黑兔之人 而行垂罪攀攀線行火照 盖入媒分方将其彈 上之面尾綠物即述直星 彈彈至杪仏丙加口 下速者即至之藏率行皇 引四第仍熄牢圖内。 移率吓骸初直耳不中牌 **装未四可刺一己隨** 勤强分軸遇線中可線相 人装造前合足字案 **看义座線之此腰不望閱** 彈之處寬於旋彈人 與物直横知表都 口前是丙所寫引錢 暇加彈皇言 線貫 本但也字至則外口。 距稱行表也附之服線碼 聚細 之群造黑 可線之彈軸 切查 数有有待 數理學線鐵作與軸 行心 是物 何丁分將 将字秒聽 |移數即所之發-職線-拋及 水件

論 不不捨不不仔典敵最度報與位都後方 即至 ) **定足摄自甚細彈船喝之之風方口眼合**。 易怕之練差惟内似外华活力向会與 -淆天際遊遠在引 堅以魍魎艨爭焷塢쨟閘戥 -之際在行 纹近层黑之 **医彈也光槓郵速跟临而俯物便递或安** 壞有远右陣其之遠襲則高礙二法線變 秤 倉另瞥時實分近之受 主福 先猝有見慌敵度烙品風不須許極論視 . L 出統 替退儀某忙船如別隊內 和留聽第照皇 口膛 ことこと 綠迦器方急高天是可愈則神而一星牌 今斩 精查行文迎於際以無多彈照望喊在鋼 監接 熟察軍物敬天線飯須即行官之予職業 督山 則這因透定際遊彈改彈公望右将口凹 化化 林七 单近模近所線於之也行有牌手優或鉄 伊奎 彈能帶幾擊心清引操偏偏照管位職處 H 朝秦然差差遇弱技事與 **亦一起許交** 鮆. 媑 徒望然即物速吞亦精亦歌勿赋 账 彈班 法 引針 空而不有遠近易長熟愈側任機所湏 **鄂即可成近分看短靶大途碰器空** 察五 若知以竹準度錯不可知多模視之 看他 火職 則有在廖所以配上 下幼差 Mail 伊测陶性以地 地益量而往定面墊料重愈嘅合擺線直 安沃 不職員行務演太手慶正上樓 够不 昂逸之取打行移

中西 緊槌段砥 接 螺轴上洗板和 分第於 切视城中 砥 釘鋼並飯埠立临秒四彈第二 Ą 為墊裝後招第從條裝則第車位引廠引之職 od. 析第度收於幾同二使用零第二後則樂事收暇手 仲二酸距离將營出手洗 今後之提職 护四 礟箔 段植翠爭 第骰手左一彈追銷装刷 塞强语籽 手管蛤髓引送帽配服 **& L**o 视左端板 及提 第將洗五手旋藥藥子陸 / え 三海俄鸠位入彈引彈配 **机锅** 前内镇科。 先級海第於彈等之將裝 腔斷桿插 一底 拖装铁压酸四與開分樂 一图 媒体第於 નૅ 轴上第纖車遊第針秒急 真之 镍第二後 Ä 配二艦段 上杵三和轅送三並彈形 装錢 四四日 配松 整张 和服 來頭腦在板第酯將引擎 相第 復和提歷 篱笫手彈桿四乎赈袋骸 烦二 膛从犁第 四四音樂之職 螺前後五 知第 第码旋箱後子第南彈將 所三の 槽級段服 五手紧旋第如五扣 叩繩 磁抬雨開二盤磁往装扣 以拔 おりを 基础 假四之将 手起接板剪動和車於輪 耳第前籤 籽单酸即三彈管輪吸於 は枝 知装 图凶蛛桿 復軸之第餘幾葉並陸架中 旋第扳穿 所於 -手箱裹管後佳 以骸 装二得截立第彈板將開 下五桦人 蝉蝉 視磁於磁 上霸並手在四子發聽我 40 再和是底 第三特塞章第等吹李時 枝待後 郾 磁送视輪五計樂兒輪 第手藥所前兩里管盤不 合角段第 蜂甲酸四 三將之匈第人數之火 用将置镊 将輪椅骨田主花編集咱 鐵首於和 扣裝如理虧之配

後\* 慶能左庶合發為 ] 膛 庚四省一 历天各 之火破不將轉偏然於火閉 機由十之十元 **是腱百皿** 時内營門之法至徑胜 震鍋如劈飞用艇成徑來時 古上 亦 へととかる 福 週寸體前 事器 之方表後嚴 上欲螺有後尾洞 十位 水 装髓如欲凸門旋碟門右龀 Ŧ 寸裡 距三四相 假十寸靜礙 ロミとの 用 發衝心有難先職推有心 睒 速腔 经直承火地磁 摄凹腔可螺相畅之 桿桿處吶啜銷通可小 用前参提 分度隆入 向俾即街旋之向梁 虚後機士 磨衝即件。 下燃料獨住長右如 ニナニ 做成丑尾之犯移 度處通十二見 漸彎長七圖第 則時提相此孔陽圖 地動 權門桿配鋼內圖第 紧度十尺 吸針壬炔 桿劈板小碟装内二 猶甚九四 尼管門發 **凸不向孔通在甲件** 之配了十

起之整偏剖字 臎 置电摄筋之其 炸領法的差形即照合與即與也如此星度針 桿合庭柄 歴典を 如工新望西俾管阻將刺 藥西詢頭前因字葉牌總錄後乙針潛 其名柱創魚風横即一名得端錘管米 ·洩如蒂澄旋旋星加式雜件賽從有之旋麥 铅装/恩細霉前装來四扣座·戴H質 脆凹凹裂白髮 一孔他装釦礟 週般哨故於用禮戲內為侯六錘 **槽管及鋒銅即帽有之微襲而嚴螺煎體緊C門** 照两發鏈 以此炸復桀焼帽機一取料改軸稔 嵌小藥銲由白背校即出視廠垂定生务火擊確欲。 可照白向線其內錯 拔型好偏偏位件有此 鈤去眭鈤成此境豪勖先於差左 黔。 -所望和防故合管等人 提級即-體審度以牌配不針 装之遇宜俟鈤 法彼缉舞針為 三羟表装测管針倒仍後 图所十的 尺望之必管退今 分之軸鋼点 设稳個爆塊三 **膛形钢栗 則圖** 柱疹的点 莜而度剖 之啄 門當街景鋼之 劈電上級帽七 灰枯苔丽 内液铜棉受验。 無不入衡 於望補之 有角 将短载花攀中 後測門向 針過插火即風 乙之分前。 銀法傚至 管此於樂學性 英鋼槽皇座 之白 圓冇 旋葉彈牌裝蝦 可用其限 針金柱两 擊丑楚定 扣以行横有尾

中あ 可螺己螺弹序分 隔彈也袋炸力湍涨 頭力加後後裝 抽入背 也被交给内移 利 A 出机 想沒若极倍人將將 山荻亚至 咯 3) 支色符账 引 且下用下炒用木 指堂 有用以偏契細桿界 **從鎮彈邊。法** 确调准入身 更丁納裝 此一装於 小小分彈彈在今众最 改益人法顧各 撞銅 輕帽 袋洋砂口蟆樂再垄内空 分超级用潛樂 不養十五 軍器 華紙彈一最與基中今心 塵今隆螺内裏 育律 助袋引逐湖粗以港四彈 督护能配 即盖關具爾長 漁園先 之細則然取騙木 将上繁旋群 炸车 压記用監子 藥藥藥籽滿藥在於助彈 经勤务令保 袋納不彈斗勻彈提袋塞 福與所合之 某空 可入可引及物外以口由 法心 **交分有度。那**率 只牵 節秒集 無彈炭炭木 籽與 籽相引引書 針今彈或彈石敲後向洞 利與口未口于今內移 也後袋糕袋藥藥与将去。 寸征環 彈旭 盖配外火空略 引賴 上之周之心尺 灰澄 如頭頭旋頭而俱令桿 入内 不处极不用以紧票 彈膏 旋野分乙可窮 用貼下裝旗細切周出袋 內彈 至復私套用三 其之 即伴必彈線顆傳稿裝納 相將度管之圖。 防胁 以引演引礼粒多再 合丙基吶咣 不擊 螺藥留即 緊藥炭炭漏彈 乙籽分 分螺 塞發有將剪實大滿 判物 移旋用套彈秒 之時 再繁貯管引 塞火鈴螺丟其藥韦壓 以 隔不 從如先 既装 引 **赵無地塞餘空若灌監木** 阻以施布喷鐵藥袋桿 釥輪 紧彈将装入為 騙重 便塞籽则炸使 凸插 丙引丙進彈旭

避紅毛令以服處潔指令牌略 職切者 賴 轉花 錢 留光透在棉尾斷室探測照今 總 不服 潑 繁八 有仍如確數之不法能濕墨向 法可照 內 致緊 留傾 爾 塚伽炸 陈册歆位油槽榕望常垢内候今几有人 彈 不此 即而於須去牌常佳鋼乾生飯火怂 **厚钢板站凹令蓝照技人碳燥编用樂阻斗光能彈的裝** 燃碟新可凸清色星油壁並以因彈然寒納將苑鐵 顯望牌門海多然後不入彈曲鐵一彈 碍合换 旋抹用歌 露牌 照劈钱 次扬将能火口是 那人头 之生膛虚之星針無然五彈到垂蝶以勢將向 油及以鋼廠官油放十引 **꼢否赵庥쭎與移礟染白颈株油火管** 因各不鋼磁牛動料並不火之易後裝 兼腊遇碟者油各总螺合磉胀堰汤上内之视月白 汽鍋一所於鋼仰之 捻炒均後去有用火點彈消能人 渦 冲碟分以機和湏者吸灰移以也熙被噩熏口旋啓將 內 激所時阻模樣常泪李吸西嘅每恶真充湏清坳炒螺不 而靠許止等之借色並編服墨日職名 就之如藥仲黃扶以中橫上墨武亂繁而漸無白須反動 各紧膝詳以管照拉漆理模拟 勞劈有是今令沖銅暒望洞骸侵如螺口人雜調引如此此 加磁牌吸叫酸鱼盖装随沙牛 成略高达 治門線以耳照用如腹癬海彈葉 凹有可四五臂致藍 胨星油蛋质暖上吲 隨以於彈袋 不 形凸用周围之片的星及麻不洗隆 碟形唱不桿人們原 須他綠常剛湏 今鈍可並希努不園客寒用深常 充装年套腹极 印架丝有分次之 周入旅海用瞻 略後刀款喬裝凸牆頂均右將礟油。 福用之水螺地 放四略涓湏放線吡清湏不空口不 淋漓 塞可

最些鋼彈 炸彈 帝報炸彈 程本非常 D. J. Sch Martine / and I. J. Contains 不 1. 之弹以贯 典内顧關九形裝用陸發連一葉空藥 地爾用入百每两九路開十內袋百二十十 賴彈石藥七色彩十個花两實樂以十百二 演长子裏十袋用磅台其大以共十六六两百 内樂樂裝二長六重旭寺里三重修修十共六日大江北京山大江田城尚之積常一百一八共修重十 通解單證炸百二百八重 于五五份操化集赋内律《十八两二发百 軍隊隊項袋藥中藥兩用十期十 相如分将两膛有斜炸以移入四最八颗十装 配放装近端一一分弹次 弹磅四十柱磅大即整两火中半海装所船最每又磅六建 弱 欲逐级州心地每两次之坚罚八大修袋 八寸徑 Ü 及則以一錢步色袋擊飛網重两顆 聖四白端有豪袋以成鐵炸二 战用 亦用带之铜袋各红李甲华两。 法 可攻紧洋眼紫四带之者用並 用坚缚线羅餅十紫兵或以散 之樂之場各十五線或及及塞 磅之近擊鐵沙 地層六、處鐵甲光 並每角及兵甲陽歲 處鐵甲光 -+ 用骨餅堅船的可次 (2) 之作箱 洋藥藥九 實粒 減解装十 心藥 遮二油砖

铁有兵 裁置紅頂 滿平白留袋 此正带意法 仍废明明相解 何末累 全每彈厚錢能 力寸週數甲穿 17 T 1 19 98 拟补伞 蝦 城人 经角十攻 餅磅坚 集六九 **200**0 三二三五 土百弹 袋属 陳之 成之并是

候 現分 距礟 ) 其扣銅撬 體合 八八三〇八八 ; 三五七九二五九三七二七二八四三五七九二五九三七二七二八四 -姆斯脱即八寸徑前後膛破攻堅彈樂表 -六四 四六七九一三五七二一九七五四三二 がして -000 --00 彈 百八十磅 . 三五七九一三五七九一 〇六三〇七三〇七四二〇八六四二一〇九八七六六六 TE !! 阿姆斯介住職揮集 大足經 一三五七九 如凹預若 漲槽備媒 週则有於 一二二二三五三三三三三 一三五八十三五十一五九四九四九十 受换可略 頂加配生 二 十 五 国住四平 銅於處形 国言分而 不止 度成 더

引彈技 昂 度 距够 K 碼 **□ -** ⊃ → 四、 1.5-ハミハ 八六五 四、 四二つ () 四三つ () 、四 me. 八九三 **19** \ ዺ **)** (. 四、 、人 ルニー 日日のつ 指 九四几 五、 四五〇〇 九二二百 かとと 長、 内式 のい 凹 五、 **、**0六 門大心 八三人 ā三'ó 在三'ó 四 五五六六六六六七 四人の \* 四二 四八二五四八二六 の大五 四九ョウ **、五**0 い九五 **五** 0 0 0 、五七 凹 ・四と A-00 、六五 •五八 凸 £ ト七三 沃力 五三つり 二五〇 五四し ヘセ 、儿 二三五七 五五 九五二〇 と、 Ł. でする 三四六 と、 ニ・七と 一二三 を、 Ł `린 \_ 五 · 🔨 🛚 四四五 Ξ 八六一 四七八 凼 五八七三 h 四九 五、八五 瓜四四 、五七 孙七七 大六 九. 九, 1七点 入口 六、四三 九、 ホセヒ 九, O • 0 . ・七・四五 2000 C ととた 0 \$ C N ニーニと 小囚と 二、五 ħ, ハー五 三、大田三、七三 **七五**0 🗵 九四九九八三 とおりゅ とと00 = 0 0 三、 王1二

候時 距磁 距破別彈份 孙 稨 5 砥 寸 Ļ 5 to 00 -00 1 - = **二〇**0 三八〇〇 드 い七二 ¥ ≥00 三九〇〇 놋 ・四五 三四三 HOR S. **四00** 1000 八五五 儿 四二 五00 **₫-0**0 ハ六 Ξ 、五一 四二〇〇 六00 六 Ł これの 四三 OC 八二九 400 六九 **0000** 1五一 二七 ・七八 八〇〇 四五つ〇 1七三 三四 八七 儿の口 四六〇〇 一、儿丘 八六 四--**-00** 日本〇〇 10五 --00 ニョーセ ,因小 **13.\.0**0 二、三九 、一四 五五 -=00 内心のつ ニッナー 二三 OE ー三00 二八三 五000 ・ミニ 2 一四 00 **=-0**0 ・四二 三) ዃ いニロ 一五〇〇 ľ 五二00 三・二七 、二九 一六00 、在一 五三00 三、四七 、五九 ーセのり **五国**OC 三八七二 柯 いせー ・四九 一人の心 五五00 三·九六 1/10 丶五儿 廾 ールのの 五六〇〇 四・二一 淅 几 =0 00 いんの 五七00 四)四六 ・ニロ =-00 = 10 O 五八〇〇 寸 四、七二 ニヽニー == 00 , <del>--</del> 0 **五九○**○ 径 二、四二 四、九六 ニ异o0 ·=0 **\*000** 二四 00 五、二三 ۶ ▶五三! 昳 ・三〇 六一00 二**五** 00 奪 三10四! 五1四八 二、四〇 六二00 ニカでの 五、七四 厙 二、丘一 六三00 = + 00! 三丶二八 六・〇一 ・ナニ 六四(00) ニハのの 三、四〇 六八二八 <u>=</u> 八七三 六五00 四、五二 ニルロの( 六・五五 六六〇〇 = 八九三 ≅0 00 i さいハニ 四、 凹 ニナバ 六七〇〇 るこ 三 ± − 00 七丶0九 Æ: 六八〇〇 · -- @ 丢 七、兰七 四、三〇 로드이어 六九()り 七、六五 八二五 ڃَ 四、四三 트로 이어 ≁ouc 七半九三 五十三六 五、五六 프리 " 八トニニ 人人 儿 SAOO ハ・五ー 五、二二 三六〇つ

中西马西村 引弹分候時度昂 袗 三八四六 へんの 五三五 かっ九 三、五七 人四位 ボス 加三九 **共、 一** 三、七九 六一四 心六九 -3.00 ホニャ 八九 **100** -0、三一 六、回一 凹 六、五五 してくら 2 一个九三: 七、 九 \== Ø 大十工 国家 一二五 といこ三 四八三四 四、四六 一五と| セ・スセ 四、五八 一九〇 と・五一 四、七〇 八五 四、八二 ハー九 四八九四 ヘニュ ショウ 五八0五 五いーと た \_ ~ : . 五五 か一五 五八二人 ベンス -ē-九三〇 五、四一 五八五三 九四五 五八六五 心儿二 -0 > -0、一五 五い七七 -A-- K 亚六二 一〇、二九 五八九 近九七 -0 · B B カニニ 六六七 اخا 七三九| ペレム ヘーニ の本グ -二、四四 ーヘ・ハヘ 心二六 →三 ゝ○ 九六四 -三ハー六 تقاق ات 0.0ت

沾 碱 能養磨物俯扣姆 越 長為脚定架 j 垛烘将宽床街 器 於輪器 板俾器面左架 線放活製四於 船庚具 犯账具名造以 整易並斯有熟 内震 姆此輪遞 斯 對於看來磨鐵 H 乳之 磨輪展 满向草梅梅為 骚略够舆此如横於 华施度 輪之 兹有有於 衔乙退活凸卵轴酸軌 纸 之架法装 鲭架站以舉於 於手 轉酶輪之上架 腳遠梯架 通輪而輪偏活之左 即不脚鋼艦定 輪爾後 松石 将用板鸡之轴 如沙 此時職之機落 爆有架前器墊。水 石岭 ويزوعوا 盤曲 銷鐵在有此有 軸拐 發銷淌磨 架消 下柄 任如架心可散 以磁晶足革 端如 如和上臭异同 進回俯令人 有٣ 欲绪追架十 退加具服满外三角 活運 ,燃影過之 好動 放淌而前度~两 埋之。 槽城市苏螺面珠路 酒架淌後俯生 法 之際置係金融五条 線曲 先先架督五鐵 粉粉前有度棍二月 麦镍如然所成活如 街拐 杂圆第 於板 與印紙放螺錐盒 下发 强迫放野全形粒粒 庚於 螺退面此 退長時簽進之在針 橫橫 鋪袋高架 之行和即之退四横定 和粒 反俟下有 分退可回取孔魁於 之外 旋架相旋 度行避加令配上强 已端。 出之差方 翻活用紙鋼銜於體。 之轉五句 活其


水 水 12 第門有前城浪樓 放俾水溢 篙 鞋直 猫の於 力 精節用 如沒礙至中營購須佩斯/歷 退擠 法 壬水車鞋顛丙鞴留簧來 水 塞復鞴簸横外意如特 後周載磁 能在偏前 自鞲滿碎於將也問鞴退 自之嚴重週心固治退例 向辐射口相艦艦門定復 **向偽或中簽螺 PR架両甲** 前如欲段唷套吹之甭字 **木配退重回货啦** 松麻四寒酯至野至以水 到職退往戊及阻前各第 以燋木塞掘極回難消奮 燃車去唷 螺螺丁後有 酸硅塞佳啦後原鞣酶前 地旋特જ含歸門檔桿 **被水压**灌住办 少則有以難原激起如暖 開水便鞴處射桿の架 高由復水鄱即手如加炒 水阴阴水外分之中直配 前,磷羟人 今縣 郭是 团水 第自閩南周任水段項 灌開硅酸與裝 性激門中間有 納令其相水鍋。 向射益今藏族百 水水水通嘴扇螺刀 下向自水将及 废油 不前 内門臺籍捉水 路径於在水 有真能横径距旋见桿菌 上顶足实孔 四管由管密水今甲雨雨 之借帐口益塞架水 門過問有 医温立族 唇力水槽 如前直水面低紧 由力位溢いな力而自引 **悍猪管肠水干之周笳此** 横以影驳使将杂胜由丁 如黄鳗如莆分屋一影外 丰田 遇庚(前寸如艱)並莆 预局 吸收水蛭剂 水到後偏後之欲裝銷隨 横門 **甾磷横船端**二类有子磁 營而 時刀。閩内水深 前鞴管在用十卸大銷架 經水 門燃明之滿句 端之而風已四端抵住進 過至


7

Ï

3

拆卸職 P 勿條 任及 生徒 使 自下 自下力 也之行能 西民各首生 一是十五 百器八十 水壓至紅板湖水水質水水 四磅 如火碳鬥 有俾矣自 特並未用仲令桿卵 淌阻照白頂磁除軸凍網開開 架回放舒用架去並則門門水 力之粉傷經然清以下處即 水前調林久後架 第水牛油不將後 重重之搽今架車切 三水吃留上由零 人以水力壓住門管復至轉精 顿峭查阻有所淌体水艇以 四五項回垢有架旋 種職用法 康 英英滿力賦輪後下 脱 擔擔及之鐵軸拖並 一挺水鏽橫下将 十麻麻麻桿箭咖粕 制前 水 門侯舞鞴 八脱脱脱软顶鲅通 码计十 溶灌 不長 净满用軸 重四份 前所進性 油攬廉寡 油酸铀 學形為 則选 制而 門職








现钱倬砖七往丰二 女七合打一数范围。 ナイナタイーが前回 中线线程序场人 五中十十五数長温 九五十五十二列 511年25日 51日1年一日 14年1年第

艽

破膛後福來徑十八 式歐邦脫斯姆阿圖一第 份一联合份五十二枚篇圈 法門火心軸吸 小合计数缩 犹二








大彈原用所破膛後福來徑寸八 塊二十七百九條編六計磅十九縣火堅攻 圍三第 磅五十六數藥額官 三十九十 孟许九十 管火發型計引彈形分號中

对六十二条 对六十八百一 伊姆林 身十条 对十八百一支 拜炸河的湖南地 好二十条 场十八年一 保护律库 二字十五十二 哈内蒂两·洛四十八百一译炸鋼貨 **\*\*\* \_\_\_\_\_** 

投原值水之排外的保证用40水政役小/ 圖二第字甲 根固福水丸凹碳上細方脱拉椒 金属性 射线性 组图地域处 形面剖直征車廠



世

炸如第四十圓若然則舊時造法盡行廢改乃可做管加長長則無力聚於彈成而不即故且破體力量又必能任其凝加乃不至春 甲将何以禦重甲敢船之破惟有距速放船而於軍械設法以補其不足欲船得其 錘鍊鋼礟说 用破少加属颇船小不能載大破而用略輕之破抵求送彈速率加高樂必加重而 船破宜加長 美國現有重鐵甲戰艦及重甲快船車防外海而近疆破船並無重 房伯殿首能洗鋼大塊造鋼破数車法用鑄 早知鋼性較生鐵倍勝然欲洗成大塊鍋 英國黎特着 此四集胜厥 相旋烙阻折 **心裂任以裂** 裂力:既管加用 颇非易易德國蒙生 在四度的而禍 胜與自厚派物資 涧

中西兵略指堂 人表十五軍器 冰川等州京 然其計左矣 美國家知舊逆生鐵磯雖經改製而不足副戰爭之用水師都将生 時光膛生鐵破改為來福鐵新碱則用銅魚用熟鐵彼改舊碱水師部因節省起見性不拘破用多大調神皆可製的 歐洲各國智用鹽鍊銅碱美水師亦將用之舊與壁樂力而完近時線調新法順 歐洲各國智用鹽鍊銅碱美水師亦將用之舊與管交張力而碳種即幫助調管以受炸力此造法破可略輕礙在用若干力量照破檢來強燒至白热時会於調散得冷即臨礙在送有永远繁切調管之办然故時與外加破鄉並無補益以其选於炸樂不足保內膛之不炸也炸力既勝過做膛板加 一時後後含為何敦礙廠總管與字留克留合股製造嗣字留克留抽出股本而後後 相争南人曾購到破收事一千八百六十二年加治倫敦奏會有字留克留八寸半 留并伐伐舍創造銅破免竟銅破功效不能逐英國承亦浙信用純鄉當美國南北 例因置不為豪為理治官殿整慶爾斯威民殿即門母事造惠鐵種大歌惟字留克 鐵改碗全行發去次意造錘鍊鋼碗其法本出英國而美兵部以吸升不盡信用死 但纲吸一擊列八大吸會中眾威嗟其以長鋼会東於鋼管其套直通吸車在處使

和用锁洞具锁芯乃以单体单见或睡复入事由来与自己用之口再加纳箱如于其箱数视纲管抵禦派力数而定纲管本洗纲的美國水師期用之 两以纲会紧束之此纲会捉喉性至碱耳位甲基國水師期用之 缝缘钢破新法所以取内外各份同派之四三後段一統用租紧束嗣後大碳後半通用長稜会前半段亦束小 底明稱坚固迫後有十一寸徑歐前段飛去始悔然於前法猶未足也乃将大喊前 之文久始渐為強缺法迫後洗鋼破有数專炸破始發洗法而專意雖銀初造新破 後段用極仍用全塊到並将着破後段削小而以新羅東令堅切此於破耳後樂雕 b 床各 新修改其法而破遂名着一 100 とける RE 中 同治元年克唐伯創造全塊洗鋼 水 立会缺寒吸各 以出外人 含之冷之鲷懂份 贮锅加洛草钢瑞由管至同 之鲷位凹 和 耳四須牵而置凸 此則伐伐舍法

破法皆废而不用以其破料太厚也鋼管通厚藥派力不能速達外極外種即不着管失其助即易炸裂也 美國水師碱仿照英國鋼破製造而德之克房伯及法國於無練用鋼管而提用奧鐵羅其性即不 决不能合併出力所以然放過多點鐵品牌上相帮助與洗鋼处差無帮助者較與切用有難言疾額欲令吸體各份合併已加不令至極變连火樂派力一出吸心各份網科即停運原如舊度矣天則破有 外層越少也 磁像来福後瞪其開閉後腔割自美人而法人獨早用之今名為法 办無之派力全學重於銷管銷管獨力抵之難免炸裂線之銷管超厚無派力傳至 線車斷所留者皆斷環線破布塞之螺換合於銅套後口直槽易於送入但将環 國縣南其環槽在銅套後口有相合之環線在碾布塞布塞螺線之三對角處将螺 一個 美國水師硬仿照英國銅破製造而德之克房伯及法國用熟鐵在其性即不一次不能合併出力所以然放過多熟鐵勻稱而料實不可非喚阿姆斯戰即歐所少者此即被歐因出明之五無幫助者較與切用有難言英願欲令破體各份合併火樂派力一出吸心各份調料即得還原如舊度矣是則破有

口 徑0 数兵破相稱大都以三破口径又半為原其攻鐵甲敢船炸運用銅錘城軍長三 炸 7 档果 海口磁量 .**对** 五九 六〇 **(11)** # H 四八 -00 -= == 美一 二五〇 三 **1** 五重100 英〇 五00 =100 三人 五〇 () 正の 異点ののほり **≠**000 140 五〇 鐵 炸 甲 教兼作 砰 砂穴の五のの五のの 硅口碱类 0 '五0 O 三・五つ 00 Ł 0100 00 三州00 八五 〇 **3** € 0 ≡ CONVE 0 而和 減少 惟改短加厚所用炸 攻鐵甲之炸運 一寸半井之

中西兵時村堂 人卷十五 軍器 "上日本出 事無腔每方寸張力幾十五城重樂式成塊六角形中有風孔如第四十三個若然 炭寒黑為樣色六寸程職用百磅單五十磅樂查碳口速率每秒得二千尺照此計 樂之境然後急製造時可以操於客火級空限多則破胜可免過限之壓,九旦其祭 炸藥說 赫衣製樂又為軍大要務舊式破所用火樂起之解破甚不合用有一種 力非一派即盡自煙內至膛口樂力接所而派故送彈之力較長也樂塊次第城地 棕色紫南族國創造較他樂更但美國國肝脫風坊造亦住名非常無其東法之具 即於破送出之已然未然樂塊而知之 破祭亦颇考究他因奏奏武歌修改至都 已見站施用好破架不能一件下表指明何等敬應用何等破架以配之 種種種種寸寸 上表言學力人城數須由職發此斯為職盡力量處其后

中西民格信堂一人美十五百器 五五五見其禁力之極表內指明殿每一城重所發力量益見火 00 甚難且臨陣不免多方室 疑如風浪等破彈必不能如故 直り 三六 典製造之精破雖小而能於大力也 美国無甲快船即 [1]百二十五城重物至一尺高可與法因姜克里蜀殿一百 ■|頼此典办用小破以攻有甲軟船若以之攻無甲敵船則 世一八十磅軍用三十磅樂此軍出破口時力能奉起一千五 **三若海洋爭戰敢船行駛必多科度欲令彈直鎖而入則** 所向披靡矣上表五寸但做之吸口速率可強破十寸七 |明重汽錘一學之办有一千六百四十尺城重相将由是 人切都即其力能提一城重至一人為假如五寸便破後 力熟鐵甲然此試職時微驗職把整對而又近而不移位 水戶軍城九 十七

鋼後束 磁體構 **弱** こ 0 础 復計五 復計六 位計八 任計十 華與明都城水師工殿自造六寸程破其件可基重破火安里を火 司基重吸少安置合度各零件如鐵銷鐵鉤等有一不備即不免球失而滋 Ħ -0本五八 一二五 1 樂险海前的所對工本甚大雖皆情情人口而完未直得所求之 二五〇 美兵船用李虽開斯姓人成攀追躺板及水雷仙人 敬而言若次等軍山門成成大禄非如舊時四 毎年二十 四二五 樂議論紛紛難断其利害從創製奈然陸格里色念件兼至 俚寸日十 六七五 王五 预计计 000 ○一破時之难到必将多加火樂以補其不足底幾得所求也 j 李少人径。 春湖成即

發電具旋至某分度即於某分秒時炸發也亦有時令緩發即攻轟沿疆沉雷是也 若墜於水彈沒項而即炸水為炸力所學上擊船射如欲彈之船底炸者抵將彈內 及實心學之能深入也 P. D. F. Shallet III 自主街放多次全無热氣切放時無谷然激動之弊且其氣冷炸運無熱可傳庫集 |最合法而用者以但操扶脱炸無買於空心弹內破不然火而以壓緊空氣衝旋法 倘也攻敢有二妙一可擊水線以上之船射一可擊水線以下之船即再常吸軍以 下此則原有而之 炸弹內有電大引換管攻水線上之船身彈道到船電即發火水雷只能攻水線 炸弹內有電大引換管攻水線上之船身彈道到船電即發火 形仍為職實即送水雷之機器其通令炸軍及遠之水用壓緊空氣壓力多少可以 自美國魯脫能官理林斯開所創并云此法可将大體積炸樂運粮故命中其名與 開放破內壓刀均分與初次放同命中極有把握炸彈殼似羽箭甚輕便船內可多 攻鐵甲之軍須從軍尾炸起軍乃直前對人若前端搜激而炸鐵甲所損不多人 水野軍城院

三百碼距度內施放也魚雷為銀網所即即難近敵船而此氣破炸弹可自上而下 で 日 少田 オイ 一天 一五 写出 展也氣破單行二千碼有四百碗站这中百碗站之远 像脱海特魚當行二百碗 十八寸徑可約千榜炸集由船頭洞断被能擊五百碼逐本船前進不致眼人鼻及 敢雷在震界内無不受奉是氣破阻攻之力大矣 擅頭船前撞散船而本船氣破 惟此氣破可奉之因炸藥加重而彈可深沉毒灰四国震界甚大不必擊中收都而 内也再常水雷船不能用如是重炸無距皮亦不能若是之边且必在震界內自受 至四百磅重尋常二分時發一次緊急時可加快戰船無妙法阻禦水下行之水常 且其非典數較無當加多現美國家氣做快船炸彈所用但樣抹脱炸熱有二百磅 敢人水雷船並轟敢人水下行之水雷船 三防海岸江岸 四可攻堅裁敵援歉 氣酸说 氣酸的戰為益不一弦述其大略如左 一作水雷脉 二戰艦用以 水雷船用氣廠柜度或速可攻十一英海里内之敢船非若懷脱海特魚雷抵於

决無此弊 氣破命中較擅頭撞敢更易氣破在五百碼距反可看準敢船旁擊之 其建率松二十五絕結又魚雷高風浪所激或有針出直線之處而氣破所發炸車 五十二磅棉染之猛及亚造一块船置氟酸三草酸長五十三尺格效家谓欢停泊伍零件亦造流漂动 美國现造十五寸徑氯酸渾用六百磅疾勒聽炸樂有六百於船城板都克森出船项散荡水中中桅根亦故出船项附浮棵水池前桅侧至四股炸弹亦使船石水中炸食岭将船辈高船身交一备攀零落粗散船上水櫃之釘水条火如一大柱向空街一百五十尺高一時船為这枪宴時落散见船之中桅断水堡处如一大柱向空街一百五十尺高一時船為这枪宴時落散见船之中桅断 頭船到彼高時不能保其無偏為此無破膛甚鄉不過四分寸之三扶架氣 D. Later Wart. C. 加大炸樂亦加多徵歌倍刺 倍於如天雷直擊而下英人謂在一千八百六十四码距没行十秒半 THE PARTY 水虾草核花 三十九

中田中村村四十港十五一日 度較少抗勝勿爾脱來福槽做歐洲颇用之冬克星姆吸燃放時借回力退後而添 機器破視 機器破之最地名者日格林日茄特納日挽勝勿爾脱日麥里星姆日 李蚩削斯 格林酸用阿克爾思派彈法則彈不致有阻礙每分時可發一千二百 較程林斯開眼空力更大破口速率亦加速破管格減短據云快性炸樂可免不測 具軍即相通來自發人軍在空中放行係平衛羽前長二尺第四十四國 一十八 電長巧彈道硬物激動則電具兩極移迹電通通而火發矣彈墜入海水一雖入電 弹其從何甚重如不須快發則用字羅斯環派法, 若特的吸亦重捷之身吊伯分 百八十八年此時十使國亦故氣歌美國人格留勝想製造氣歌被名之曰她水動 尺樓樓街後破公易壞此破尚快船所用珠屬不合若保守口帛其利自熟飲火用 似娘其機以十秒半內前船可行七十個或八十個矣且破管過單鄉長被四五十

美国於近二年試演各種快飲水師都出示數單如下一阿爾皮尼快做一阿姆斯樂與彈包於一裏炸樂用未実樂西名福蘭密内於用兩人特选足為大機之一助水定造九條彈略即獲過三十三條彈級採云三十三條已至極限再大則不靈地或三條或一條他圖則稱五十七四十七三十七省理味脱口徑嗣各水師大邦哈國家立合同製造多事抱斯各河德蘭他陶爾芬等船皆備斯礙其式有三或六條礙前段顧露於外而以此種礙聚擊之大假必變 斯亚考院此做為戰艦领生所 率每秒有一千四百尺若更加大旅用不便抵可加長作單門之城用縣較多乃仿 大歌法製造今弹及遠各大邦沒有大小快歌炸彈三磅或六份歌口速率每秒行 脱那快破一将里克斯旭留将快做一科那生快做一本当開斯快做一克房伯快 行既近以此城向彼敬洞及兵勇業集之處奮擊實無術可以樂之曾經試過几大 而後炬每弹分炸二十五炮每塊可能一人自有此等往為水陸戰法大改章指敵 弹樂等虽開斯旋鐵甚靈巧口徑大小不一弹重一磅或二磅半或三磅半碳口速 一十九百尺六磅彈快廠昂十度可擊二英里半每分時可發十次彈入無甲船旁 D. F Sh warful W. L. L. L. 水師軍城並 **0** 

開法百四時勿稀水八開砖定歇新前對 便不酸 ð 三磁敗尤開 j 人名南基斯略/ 32 8 三之顾孝爾擅區發似在江 し小百勿光谷 但三十不挽豈脱快 學和開闢緒而,丘姬 合腾開發職光彈的叶大阜等脱十畝 船时央 印四磅也勿斯三傳給散發四靶獨船回-低 快英彈 爾每十開十步十秒初開在力年 門信二形門時間坐斯城二 华似于内十泊几車 屝騰 - 虽至近開母發八於齊快愈勿 此 俗食大火ル ㅓ 一相口門十開美俄芝弹出門碼亞做國商 办 **坤門坦徑喀卡斯甚都挽飲此在頭衝一在脱** 4 坚隆武督四之很何斯决 七月個別九二性彼勿子生十四個細比機関 七距頂斯齊遂 that 4 译十 七半斯得均七門稅 医肌散的初码外脱近在 尼雕勿要彈的測內十 理英四斯斯亞勿爾 はこった 做四寸脱其 上出四轮 ・かぶ・ 脱破地士形分 口经记有整弦 破二具以距价 百七十散於五 三急艦百官關 陈妈或之篇 十字不干二每税 其半二意脱磷造碱剂 医合九十分膝所落十次六泊快一

不得已攻重鐵印則大眼為直否則輕級多事發易取勝其中委由情形製造家當 我即有大口徑城亦屬無益若用以攻歐臺堅處更屬不合惟小城之較重便右破 戰者以择相若之船與攻凡無甲之船即平常之槍彈墨有力者亦足打破船無保 **戰兵船必择與敵船相将者乃見勢均及敵重鐵甲攻重鐵甲無甲快船與歐船善 原學速之職現皆改小其口徑而次等職隊所用快碱反欲加大其口徑於事未見** 料理母党累貨使兵并之精於戰争者母請今之重大做個到戰急時幾至無限若 小而刀大数大職之不能命中者死使雖論者意見各處而假口徑大者重數如增 其面日後倘有戰事四五寸徑快概想各國公平為儲備也 日後戰爭之法各出 快做一與論歌口徑大小利學聚訟不一總之大鐵甲數極為守疆之用用大口徑其界俯有手輪管心,或十門三十六烷彈城之新式祭用磨心法在平臺可進逐一十條樂每分時候八門或十門三十六烷彈城之新式祭用磨心法在平臺可進逐 歌回屬不可少而在薄鐵甲快船則重碳未可必其合用也歐洲各國水陸頭等破

中西兵略指掌 表十五軍器 水丹軍機 能算無遺氣現今五寸往來福後胜純鋼快概各國大與彼不知實幾許心思材力 用之閉門而造出即合職足以為朝廷幸也 經費工夫始複此合用軍械而置大概於不問我國家得其試驗情形接其善者而 龍昌兼中國自元世祖創始造職攻陆 中墨以定准顾今于歌谈之此就一是中五时直出中歌作開一欄以于歌人之嫌状于于五十五十五年就至六十户险為母歌再明好鐵五十加鍊至之為顧累有利有鈍取中土傷或中土傷或中土傷或有 緊點之利鈍哉故使以至利之器付之疲玩之兵或安而去之即精器仍在在無 展於是職法流行逐居 展於是職法流行逐居 展於是職法流行逐居 學是職法流行逐居 學是職法流行逐居 學是職法流行逐居 

₹ ナルニより見節歌之記事學矣為指其制成分數種有輕礙則利在攻堅對破用抛物線以定准點而照星表尺象限度目在不可見言ラナナスイノ B 之在人不在都夫固十古一 裨危機以至鈍之器投之稳線之弁为謀以濟之斯眾器亦往往克奏奇效 特姆重加协而 命 自有不可思議者如梨磯用 九个中心 氏格音が 於斯貴頓程學三 过 旭開 至 古 寸地開等重重機 但留斯吸穴六种 各特其均坝指 十五 百年 一樣不矣是產失但第以品論則西式之敬其精 來福槽以助能力而開花于母實心炸彈猛烈無匹一來福槽以助能力而開花于母實心炸彈猛烈無匹 用裡為七 四泉行 胃及O與主 +足亦 七製均 尼日磁磁百 州此私特機用 廠廠 妙 刷 分个改持國時最快送咖 爾爾最臺為路成 四十二 造政磅阿脱驰大定難 弹拇目名域位行 在

磁域付做重可路破宜洞可宜选等不是本 冰 £ 學們變勢高以珠 **生若或彈於 攻 破**0有氣 7 Met Tomie や有 成础的或不具 盤遠缺 水或類寸缸 不谓柱龙缺姓而深 之之大則 恆利和有 可退 路 國務四 嚴 礟 田 郯 榆以門。之 选不平城岩之上 坜 可地外通地宜 八九四 十棵街直越好碱柱 医開墾其此來不福亦! 寸聞 路 歇什 寸大宜花之磁撞通必大大 但職差彈範則破衡用權小提群。

中西兵略指堂 **鄭理距之令國尊克左尺賽寸十成尊□ 用旋四置斯右四西徑二团更徑** 徑聚 頭廣五處啜麥寸快之徑脫 **公司欲使** 如供中有半碳内 十五 非勒他 軍宏 o性法格 考練不可練之之道 軍械附給 俚器尊敬水交船徑二連 四線點頭後 鲰鐵 雨远高米岑 四十三 各國船鐵器膛 寸快概必宏人

|政相關相四人到海 強 中眼 其 凹 福北之 論亦和路且破 問明符論和了連改與軸推凸機成構製大和受銅質 五米與新達四次聚碳酸送線 式時力 迪空 管其 送論稿召幣順光每暇軸與之悝裝若愈造氣 之積緩若凡準控致準以低力各不過減破且愈向映鐵 力學及有新表目職無相軸惟處等鬆膛之力大被職或 人其华多·至晚来微几则但将不则钛腱铜 **盿澗麥而則成福有用減** 建有門可難密捷差鐵樂直繼大長送於磯與 程煤顺距有分類不足力角2個小值運動 **室空照磁本及典定下**不。 有大。你二造之遠這損礙門仍之總過差福礙高最 **炒納未百之宏近時螺膛達,與既須緊急幾進下台而温** 則彈免涉等分相近空虎近樂入哨則大泛 能特已企物均稱歌表擎賴惠住了 底用联增和否配出 千遍照于至藏则但其之 之恰而六岁的衣星舒徑藥其愈緣何接與徑石久易載 瓜籽不只尝说只须腹不加地大败战威佩之差次與生 所處猶之選且岔大時可近物不愈鬆有準備減之銅鐵 **魅义践方至既之而围遇年钱能多繁圆相** 内有群大移動蓬蓬中空以於 此名由使相关知则联建捷弗乃形破小連徑每數 人不怕好测火於率密愈為 **愈合與用其可應上望樂職愈合正盡段愈之則核構鋼 多管磁久各勤呈指若澳尾大鸡岛山** 、上中準舊段推距不夠出近門沒鐵來過樂三力準彈污

十硬之酸用長良以制可管熟六碘酸 b È ·大雄不生春·5 更模學不完固方新俱似彈 易取考 人始横長管横跨崎軟。先所腔物鐵關職有建則揮則之時又益其左之短體化揮 须不食 哄顿易朋友概算 为热频循花一典 L 保備前不缺 輕而前力抵賴之來的鉛體易捐 重弹弹使愈不否加復用力之透之形 易似魔的无心其直在 致和价绍分不前能 新收权更分 斩新 力式能磁站硬料框之 ·柏之·朱绾引有故·查铅异必用 阿伦之一如收 母輕心煩全限問 **飞偏马克酸和佳次弹重弹發畫來** 以和之格英国的 蓝剑雕数有弹用破顶沙儿 包大路编辑发生及至之人内国之 用及大出路之偏程二萬去獎泡頂輪有地跑毛办法之

共學進其面連合依且達 都差到某而要故也 上不則惟思黎不發所之。由 重低初岩级能译用列几同办式光点 Kit 测知 度 物群近更了两 之高智思河 -内處映用級 比故低小用度斜住 三夏凝差远或例所之栗人不最遠 技名表步歌四時寒数若-之是如果那里原可以凡 正宜其數若百速則亦擊隊 之多初可遇少近点同独和性人的地。平而勤若追 蜀代政政院至相樂 務 川龙惟差 銀 北不 收物性 而于杂水 氣 既而整金或儿其受粉华次其 版质母最选。(KO學知o上人o伙所單編亦前 早人其近蔡一或面跨或基略和不所新的 之者當湖投彈極較學定處同即及造 木之岩知内岭有二满之即高 **水或之右 旅新之連** 收集数次则避知而面與行連學數造樂收職 時性 如太東外町 關城 連處 扶奶 見均近立 华之公五 收 先路檢損尚亦少放發每百不 準導頂高靶仍良含淡析 盖台南叛国南合其相样低则同其渡 百世風遊遊天 中學性如面 近北上文量立 冷华原新创办 【何本面 皇暗魂相中五得放致潮放即很致而成高粱 之外否認引定弹案通告而最高加度调丁之长被华内

-隔東可執作湖重彈用彈精查以-源原有库用伯 兵略 指 又基十千 軍器· W 数右面 **网络黑体分取的而下六** 之兩學恒次嘅隔職分用差

次近破三新<del>做一部而</del>而有烟左易可若何不有名 美国本国在和人不失不多炒满块进在南北县百内 之免使方右指於日所知大 经的 也示磁块 **火则有昂碱空岩于弹及四用聚之**。 其路也二次改基也也很要偏位说钱至即應何復

k.移xxxx依只距若不别整重提改圆aifro-Ь 通洋丘之改造法 民 各 如横干攀 配其面可处远三 可衣在一则所不将此俱百 6 横百处视感 步则烟之底噬之 甚以须数迎9 纸油外雨之惟遇油於 皓近别 1 E Y 草蔻馬速與用其焰列茄吸墊 垂(否治速火極拳昂中 且底迹向 独城反中间 白其杨粱道汤山敬同赋 水水火水 者他他疲躁兵 看用尺须攀到易行行最或法冲堤。 犀用百。中遇即同之四 整可 或放う 四十六 的以近其 勤各运 迎租於 人演確而横 敵學不均 淵明 地子保留定有移兵一次推宜地可 革丘物笙斜之其高者治盛若分先濃以硪.

**医安人欢频距定坚守或陷以壁是差材 【或守胂酸準国校可做四边年五直** 则能产品之正均 即亦描述。和发之偏臭人表多不凡 4 |各本項 時点法点 動稱 **程此频** 時頒攻蔽方 城殿何彈嚴 ·近攻侄城難移达智 之被破冲為横 j 知點輕所至明 **柴朵木** 看黑如瓜 如拜不不常教。徐中: 成務預知何擊攻厥鳴凡處見橫至

吸之七躲之凡定尺太破 西兵 保心場方 百递缴西 與顧內 [步战始] 土志 咯 表 百春 十五 斗稍雨~磅望稍步通底。 軍器 上腿人亞愈移外中高級 而為。根盤破碎。左則為三 十四各務種距 種必須 4尺步,拾擊( 山 原中之處受壞以以門 職校以繼烽 坚一内外其外 Į 琴太之城面琴上中五固叠中四直口 5 同哪中如 201 数差息 定十用磐坡或門若塌據斗次擊內彈 者最快度而最至平円市中口服的思路 哪叶邓門中能石但則一项小其構依

見處浙直惟差平分服废極克則透之于 花之學核有彈以終敘其此。 欧洲进大上 早成之横名力内岩之体 到定定表品值不距點到 向必破侮之 如务。最后在四仍何一 性用三统而 敌者须压原 而下老蔡常起成城初季 學成應四成學工 小竹户持段 loigin,須鏈之學 **LG超于向廖極先進** 旋岭以北极 で不以始季故成人 运动应尺数稍易定次則 華庭主低改 尺度以侧向之循近度坍值 面别差随之用汉皇在若凡成 数述: 奥庆既渐段光定若焓 便须被成太子四口服横在群各競其距氏有 先大城直。能尺次成战今成自返一础合军

中 十開移引兵炸仍若關魁可處 西兵略指堂門卷十五軍岩 軍械 M 岭 l 四十八

概願内小物切有物小响物中:蜷Lo数 用可校二僅角多 横故綫跨二綫域右綫本 之或而横按正百潤二中 表铜而下一然彈愈不行定使定表表夜步。三十 医心敏寒臭病 所愈的哈姆 左間其 几中間則 四方响 中不之遠地吸不重而可物 為能應只之職用 如則涵 合距與按縫 發用昂可數準 合設福 之及引而約 地布圖锭 即 包之内物圖 此鏡 碳火 者线所二录 準備 见麦以单型爆等 其线线不远则渐得差。可右轮炸破 之绝大流角不顶之合率向奥在此一按 不見關。 更合點理地會低地空物當此能只六十開發

þ b 夫 各 青 とから 100 愈知四八烃直彈九 F 州社 磅步磅差九其构箕 之预弹内者 四场 色差加差之六外有之百部 旁論每其于二步銅定能中 因果仁格外较

依边 俎狸 L 6 均亦透六試数个烈气 也倍凡之功 施不惟遇磅之明 ·风吹喷放柱了漓二十彈即十百有于中間所食念。

- 碱者炸柴心口能透押之右高 之不合叫離沙與 祭 澄比四岩三年處攝三餘鐵 块则次强工。 H 不才凡法 **飛向聲飛門**以 で、要の大教教入 角較四益環境外 **杰能能與團僅王距步砍倒** 域級開炸平四点 花塊總確而上能達 |大四鋒離活能揮四亦彈國次州則中動計 不開國站如深嶺學僅四人四個內四 二射隔火亦遇職角傷蟲箱 计或即物终人或领方吹 步同地批准爆炸不腐再惟因亦填就其 雕物一點地開聯行遇以兼能其同近職的 这些中域尚有特炸稍小便大箱高破治破埃

久僚者吟聲刚用發發十靶三 靶磅錐輕子莎遛凶近 之附则泰奋每 内百三弹形故弹则及磅鞋 使杂相當. 不找有萝百四角炸一遇炸 高學隔用分時管廷能遇几處多榜但處百敵境內 自者之碘肟 **秋沫去** 相兵战遇人四场团 者の租相分次 **基外的公**四 用以十者 洋盐距沙 釧 級力 道湖分鸡疫科 巧為而時 即 追追 保护道 的退六副就兵十小十

用固木可以度外置之德告孔子九經歷舉去這人來百工兩條者為經國大安 緊要之需累年之俗徒付之一鄉遠談大局裁龍昌生平頗不喜嫁談洋學然西 殿之外或更重添民殿練器之外并先精求練鍋肌製 以今後之乃知凡山當日之早有先見也我中國於此誠因時制宜做照擴充官 人製造一節技跡公輸此外算學官學化學光學重學其巧思精器實屬有轉利 可城市一旦有事 おかないまた」 飲於住之漢城行 城館推機陽器銅 林銷廣作。開與甲 為該以亦設多之 壓到厚賴鐵 縣 本以臨津可期破無虚食無些不推斯無戰不捉又何至使 とけら EST AND 研付鋼 清景線

法略為採線以備初學入門舉一反三之如第象逐遊打或擇馬不如或語馬寡 要挂漏之城實所不免然虚像長抱票考工之都會與淹雅君子重定之 之道不直禁此要亦然前院後振興之一端也放放特將外洋水陸各種館法破 製造日析月或之機。底所推渐廣由此軍械急需不至長仰他人鼻息雖自強也即此可為中國鋼鐵底所推漸廣由此軍械急需不至長仰他人鼻息雖自強